



BlindShell

Classic3

1	BlindShell Classic 3 Notendahandbók	4
2	Að byrja	5
2.1	Innihald pakkans	5
2.2	Símalýsing	5
2.3	Að taka bakhliðina af	6
2.4	Að setja SIM-kort, SD-minniskort og rafhlöðu í	7
2.5	Hleðsla	8
2.6	Kveikir á símanum	8
3	Að stjórna símanum	9
3.1	Rúmmál	9
3.2	Leiðsögn	9
3.3	Aðgerðarhnappar	11
3.4	Talnatakkaborð	12
3.5	Texta innsláttur	12
3.6	Raddstýring (Luna radd aðstoð)	14
3.7	Skjálesari	15
3.8	Snertiskjár	16
3.9	SOS hnappur	16
3.10	Ytra lyklaborð	17
3.11	Skráaflutningur úr tölvu yfir í BlindShell	17
4	BlindShell aðgerðir	19
4.1	Aðalskjár	19
4.2	Hringja	19
4.3	Skilaboð	22
4.4	Tengiliðir	25
4.5	Forrit	27
4.6	Stillingar	55
4.7	Handbók	73
4.8	Slökktu á símanum	73
4.9	Ósvaraðar tilkynningar og upplýsingar um stöðu símans	73
4.10	Flýttivalmynd	74
4.11	Uppáhaldsforrit	74
5	Tæknilegar upplýsingar	76

5.1	Tengingar	76
5.2	Vélbúnaður	76
5.3	Skynjarar	77
5.4	Vottanir	77
6	Regluleg notkun og öryggisupplýsingar	78
6.1	Regluleg notkun og öryggisupplýsingar	78
7	Reglugerðarupplýsingar	82
7.1	Reglugerðarupplýsingar	82
8	Lagalegar upplýsingar	89
8.1	Lagalegar upplýsingar	89

1 BlindShell Classic 3 Notendahandbók

BlindShell Classic 3 er hnappasími fyrir blinda og sjónskerta. Símanum er stjórnað með líkamlegu lyklaborði, snertiskjá eða raddskipunum. Endurgjöf er veitt af innbyggðu gerviröddinni, titringi og viðbótarhljóðmerkjum.

Mikilvæg tilkynning: Ef þú leyfir rafhlöðu símans að tæmast að fullu gæti virst að síminn geti alls ekki hlaðið sig. Í slíkum tilfellum skaltu skilja símann eftir á hleðslutækinu í nokkrar klukkustundir. Síðan ætti síminn að byrja að hlaða aftur. Ef tæmda rafhlaða er skilin eftir í símanum í lengri tíma gæti það leitt til þess að rafhlaðan skemmist. Slíkt tilfelli fellur ekki undir ábyrgð símans. Við mælum með að þú fjarlægir rafhlöðuna úr tækinu þegar þú ert ekki að nota hana í meira en viku.

2 Að byrja

2.1 Innihald pakkans

- BlindShell Classic 3 sími.
- Rafhlaða - flatur rétthyrndur hlutur.
- Heyrnartól - á öðrum enda heyrnartólanna er 3,5MM tengi (tjakkur), á hinum endanum eru tvö heyrnartól.
- USB vegghleðslutæki - venjulegt USB hleðslutæki, inntak 100V~240V AC, 50/60Hz, úttak 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- USB snúru - USB Type-C snúru, með venjulegu karlkyns USB Type-A á hinum endanum (má nota til gagnaflutnings).
- Hleðsluvagga - standur til að hlaða símann. Það er líka límpúði sem gerir vöggustönginni kleift á stað.
- Band - ól sem hægt er að festa við símann. Með honum fylgir lítill krókur sem hjálpar þér að ýta bandinu í gegnum bandgatið.

Athugið: USB-C kapall með USB-C á hinum endanum virkar ekki með BlindShell.

2.2 Símalýsing

Framhlið símans

Framhlið símans samanstendur af eftirfarandi hlutum. Þeir eru skráðir eins og þeir eru settir á símann frá toppi til botns.

- Heyrnartól - línulaga útskot notað sem hátalari í símtali.
- LCD skjár - slétt svæði símans sem notað er til að birta upplýsingar.
- Takkaborð - takkar notaðir til að stjórna símanum og setja inn texta.
- Hljóðnemi - settur á milli takka takkaborðsins. Notað fyrir raddinntak.
- Hátalari - línulaga hak notað fyrir radd- og hljóðúttak.

Aftan á símanum

Bakhlið símans samanstendur af eftirfarandi hagnýtum hlutum. Allir eru þeir staðsettir í efri hluta bakhliðarinnar.

- Myndavél - auðkennd með ápreifanlegum brún. Notað til myndatöku í símaforritum.
- LED vasaljós myndavélar - hringlaga hak við hlið myndavélarinnar. Það hjálpar myndavélinni í stillingum í lítilli birtu.
- SOS hnappur - hringlaga hnappurinn undir myndavélinni. Notað í neyðartilvikum til að hringja í valin neyðartengilið.

Brúnir símans

Á efstu brúninni eru:

- Innstunga fyrir heyrnartól.
- LED vasaljós og ljósnemi.

Á neðri brúninni frá vinstri til hægri eru:

- Reimsgat.
- USB Type-C tengi - notað til að hlaða símann og tengja símann við tölvu.
- Opnunarrauf - notað til að taka bakhliðina af símanum.

Á vinstri hliðarbrúninni eru hljóðstyrkstakkar sem notaðir eru til að stjórna hljóðstyrk raddarinnar og hljóðúttaksins.

Á hægri brúninni er hliðarhnappur sem notaður er til að opna lista yfir upphaldsforrit og kalla fram raddstýringu.

2.3 Að taka bakhliðina af

Til að fjarlægja bakhlið símans skaltu krækja nöglinni í opnu raufina sem er neðst til hægri á brún símans og draga bakhliðina frá tækinu. Þegar bakhliðinni er skilað aftur á símann skaltu ganga úr skugga um að allar brúnir hlífarinnar passi við símann.

2.4 Að setja SIM-kort, SD-minniskort og rafhlöðu í

Til að setja SIM-kort, SD-minniskort eða rafhlöðu í skaltu taka bakhliðina fyrst af. Þegar slökkt er á bakhliðinni er rétthyrnd holýmið í símanum rafhlöðuhólfið. Í þessu rými eru raufar fyrir kort.

SIM-kort sett í

Síminn er með tvær Micro SIM-kortaraufar sem eru staðsettar í efri hluta rafhlöðuhólfsins. Við hliðina á þeim, hægra megin, er rauf fyrir SD minniskort. Til að setja SIM-kort í skaltu setja það þannig að kortasnerturnar snúi niður og skábrún þess sé efra vinstra hornið. Renndu síðan kortinu inn í raufina.

SIM-kort fjarlægt

Til að fjarlægja SIM-kort úr rauf skaltu setja finguroddinn á brún SIM-kortsins, ýta því niður og renna fingrinum með SIM-kortinu út úr SIM-kortaraufinni.

SD minniskort sett í

SD minniskortaraufin er hægri raufin í efri hluta rafhlöðuhólfsins. Til að setja SD minniskort í, settu það þannig að kortasnerturnar snúi niður og renndu því inn í raufina. Ýttu á kortið til að sigrast á lítilli mótstöðu. Smelluhljóð gefur til kynna að kortið sé fest í raufinni.

SD minniskort fjarlægt

Til að fjarlægja SD minniskort skaltu ýta kortinu inn í raufina þar til smellu hljóð gefur til kynna að kortið sé losað. Renndu síðan kortinu út úr raufinni.

Rafhlaðan sett í

Til að setja rafhlöðuna í, finndu útskot á brún rafhlöðunnar. Þetta útskot ætti að vísa í átt að efsta horni rafhlöðuhólfsins. Renndu rafhlöðunni ofan frá og niður í hólfið, hún ætti að passa vel.

Rafhlaðan fjarlægð

Til að fjarlægja rafhlöðuna skaltu nota grúfu sem staðsett er efst í hægra horni rafhlöðuhólfisins. Dragðu rafhlöðuna upp á við.

2.5 Hleðsla

Hægt er að hlaða símann með USB snúru eða hleðsluvögg. Til að nota hleðsluvögguna skaltu tengja USB Týpa-C snúruna við innstunguna á vöggunni, sem er aftan á neðri hluta vöggunnar. Settu símann í vögguna. USB-tengi símans ætti að snúa niður. Aftan á símanum ætti að hvíla á vöggunni.

2.6 Kveikir á símanum

Til að kveikja á símanum, ýttu lengi á til baka hnappinn. Til baka hnappurinn er rauði skálaga hnappurinn sem er staðsettur hægra megin í annarri hnapparöð. Síminn mun spila ræsingarlag eftir smá stund. Síminn er tilbúinn þegar hann byrjar að tala. Skráning á farsímakerfið getur tekið allt að mínútu eftir að kveikt er á símanum.

Áður en þú byrjar að nota símann þarftu að samþykka skilmála og skilyrði fyrir notkun BlindShell símans. Þú getur einnig samþykkt BlindShell fyrir markaðssamskipti, en það er ekki nauðsynlegt. Með því að samþykka markaðssamskipti samþykkir þú að fá ráð og brellur frá BlindShell, auk sértilboða, kynninga og vöruuppfærslna.

3 Að stjórna símanum

3.1 Rúmmál

Hljóðstyrkstakkar eru á vinstri hliðarbrún símans. Hljóðstyrkstakinn eykur núverandi hljóðstyrk radd- eða hljóðúttaks. Hljóðstyrkshnappurinn lækkar það.

3.2 Leiðsögn

Stýritakkar eru í efri hluta takkaborðsins. Notkun þeirra er til að fletta í gegnum símavalmyndir og lista.

Farið í gegnum valmyndina eða lista yfir atriði

Valmyndir eða listar yfir atriði eru hannaðir sem hringlaga listar. Það þýðir að ef síðasta atriði er náð, þá hoppar það yfir í fyrsta atriði listans. Og öfugt, á meðan þú ert á fyrsta atriðinu þegar þú ferð yfir í fyrra atriðið hoppar það í síðasta atriði listans. Þíptónn lætur þig vita að þú sért við fyrsta eða síðasta atriðið. Neðst á skjánum sýnir vísbendingu um staðsetningu í valmyndinni. Leiðsögn í valmynd eða lista yfir atriði er eftirfarandi:

- Til að fara í næsta atriði, ýttu á niður hnappinn.
- Til að fara í fyrra atriði, ýttu á upp hnappinn.
- Til að slá inn valmyndaratriði eða velja hlut, ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Til að yfirgefa núverandi valmynd eða atriðislista, ýttu á til baka hnappinn.

Ábending: Ýttu lengi á upp hnappinn til að hoppa í fyrsta atriðið í valmyndinni. Til að hoppa í síðasta atriði, ýttu lengi á niður hnappinn. Hægt er að hoppa á ákveðna stað í valmyndinni með því að ýta á viðeigandi númer á takkaborðinu. Tekið er við mörgum tölustöfum.

Finna aðgerð

Langir listar yfir atriði geta haft leitar aðgerð sem síðasta atriði listans. Það er hægt að nálgast það fljótt með því að ýta á upp hnappinn á meðan þú ert á fyrsta atriði listans.

Niður hnappur

Niður hnappurinn er línulaga hnappurinn sem er staðsettur í miðjunni í annarri hnapparöðinni. Niður hnappurinn gerir eftirfarandi:

- Ýttu á til að fara í næsta atriði í valmynd.
- Á meðan þú skrifar skilaboð eða annan texta innslátt skaltu ýta til að fara á næsta staf.
- Þegar þú ert á aðalskjánum skaltu ýta til að opna aðalvalmyndina.

Upp hnappur

Upp hnappurinn er línulaga hnappurinn sem er staðsettur í miðjunni í fyrstu hnapparöðinni. Upp hnappurinn gerir eftirfarandi:

- Ýttu til að fara í fyrra atriði í valmynd.
- Á meðan þú skrifar skilaboð eða annan texta innslátt skaltu ýta til að fara í fyrri staf.
- Þegar þú ert á aðalskjánum skaltu ýta á til að opna aðalvalmyndina.

Staðfestingar hnappur

Staðfestingar hnappurinn er stóri græni punktlaga hnappurinn sem er staðsettur til vinstri í annarri hnapparöðinni. Staðfestingar hnappurinn gerir eftirfarandi:

- Ýttu til að slá velja valmyndaratriði, velja listaatriði, staðfesta aðgerðir eða samþykkja símtöl.
- Þegar þú ert á aðalskjánum skaltu ýta til að opna aðalvalmyndina.

Til baka hnappur

Til baka hnappurinn er rauði skálaga hnappurinn sem er staðsettur hægra megin í annarri hnapparöð. Til baka hnappurinn gerir eftirfarandi:

- Ýttu á til að fara aftur í valmynd, hætta við aðgerðir, hafna eða leggja á símtöl.
- Þegar þú skrifar skilaboð eða annan textainnslátt skaltu ýta á til að eyða fyrri stafnum. Ýttu lengi á til að eyða öllum textanum.
- Hvar sem er annars staðar, ýttu lengi á bakhnappinn til að fara aftur á aðal-skjáinn.
- Ef ýtt er lengi á hann í fimmtán sekúndur mun síminn endurræsa sig.

3.3 Aðgerðarhnappar

Aðgerðarhnappar kalla fram sömu sértæku aðgerðina hvar sem er í símanum.

Vinstri aðgerðahnappur

Vinstri aðgerðahnappurinn er punktalaga hnappurinn sem er staðsettur til vinstri í fyrstu röð lyklaborðshnappa.

Ýttu stutt á vinstri aðgerðarhnappinn

Ýttu á til að opna ástandsvalmynd þar sem þú getur fundið upplýsingar um stöðu símans, svo sem tíma og dagsetningu, rafhlöðustig, upplýsingar um símk-erfi eða tilkynningar sem hafa gleymst.

Ýttu lengi á vinstri aðgerðarhnappinn

Ýttu lengi á til að opna flýttivalmynd þar sem þú getur auðveldlega nálgast ýmsar stillingar og aðgerðir. Þegar það er mögulegt er valmöguleiki fyrir afritun texta í boði.

Hægri aðgerðahnappur

Hægri aðgerðahnappurinn er punktalaga hnappurinn sem er staðsettur hægra megin í fyrstu röð lyklaborðshnappa. Ýttu á til að endurtaka síðasta orð eða til að stöðva lestrarröddina. Ýttu lengi á til að stafa síðasta framburðinn.

Hliðar aðgerðarhnappur

Hliðar aðgerðar hnappurinn er ílangi hnappurinn á hægri hliðarbrún símans. Hægt er að framkvæma eftirfarandi aðgerðir:

- Ýttu á til að opna uppáhalds forrita listann þinn.
- Ýttu lengi til að kalla fram raddstýringu.
- Þegar þú skrifar skilaboð eða annan texta innslátt skaltu ýta lengi á til að kalla fram raddmæli textans.

3.4 Talnatakkaborð

Talnatakkaborðið samanstendur af fjórum röðum af kúptum hnöppum. Fyrsta röðin inniheldur hnappa eitt, tvö og þrjú. Önnur röð inniheldur hnappa fjögur, fimm og sex. Þriðja röðin inniheldur hnappa sjö, átta og níu. Síðasta, fjórða röðin inniheldur hnappa stjörnu (stjarna), núll og millumerki (talnamerki).

Stjörnuhnappur

Stjörnuhnappurinn er vinstri hnappurinn í neðri röð talnatakkaborðsins. Ýttu lengi á stjörnuhnappinn til að læsa símanum. Til að opna símann skaltu ýta aftur lengi á stjörnuna. Hægt er að slökkva á þessum eiginleika í stillingum.

Millumerki hnappur

Millumerki hnappurinn er hægri hnappurinn í neðri röð talnatakkaborðsins. Ýttu lengi á til að opna valmynd fyrir hljóðstillingar (hljóðlaus, titringur, hávær, flugstilling).

3.5 Texta innsláttur

Texta innsláttur með tölutakkaborði

Þegar þú skrifar skilaboð eða annan texta innslátt eru talnahnapparnir notaðir til að slá inn texta, tölustafi og sértákn. Hver hnappur, nema millumerkis hnap-

purinn, inniheldur hóp af stöfum. Þú getur flakkað í gegnum stafahópinn með því að ýta mörgum sinnum á viðkomandi hnapp.

Til dæmis inniheldur hnappur tvö stafi A, B, C og númer 2. Til að slá inn bókstafinn B - ýttu tvisvar á hnappinn. Til að slá inn töluna 2 ýttu fjórum sinnum á hnappinn eða ýttu lengi á hnappinn.

- Hnappur eitt inniheldur sérstafi með greinarmerkjum.
- Stjörnu hnappurinn inniheldur restina af sértáknum.
- Hnappur núll inniheldur töluna 0, bil og nýja línu.
- Millumerkis hnappurinn breytir hástöfum og skiptir á milli tölustafa og alstafa lyklaborðs.
- Ef þú ýtir lengi á millumerkis hnappinn opnast valmynd með tjáknum. Ýttu á staðfestingarhnappinn til að slá inn valið tjákn.
- Til að færa í textann, ýttu á niður eða upp hnappinn. Til að velja á milli þess að færa eftir staf eða orði, ýttu á vinstri aðgerðarhnappinn.

Ábending: Hægt er að ljúka ritun ákveðins stafs með því að ýta á niður hnappinn. Þetta gerir kleift að skrifa annan staf af sama hnappi strax (án þess að bíða eftir smellihljóðinu, sem gefur til kynna að stafurinn hafi verið sleginn inn).

Textainnsláttur með raddmæli

Þegar þú skrifar skilaboð eða annan textainnslátt er hægt að kalla fram raddmæli með því að ýta á hliðaraðgerðarhnappinn. Byrjaðu að skrifa textann eftir píptón. Eftir hvern ákveðinn hluta titrar síminn örlítið. Á þessari stundu er hægt að klára textagerð handvirkt með því að ýta á staðfestingarhnappinn, til baka hnappinn eða hliðaraðgerðarhnappinn. Radduppskrift lýkur sjálfkrafa ef enginn texti er fyrirskipaður í nokkrar sekúndur.

Tímainntak

Þegar þú slærð inn tíma í forritum eins og Vekjari, Dagatali eða stillir tíma símans skaltu nota tölutakkana til að slá inn fjóra tímastafi. Fyrsta töluparið táknar klukkustundir og annað töluparið táknar mínútur.

3.6 Raddstýring (Luna radd aðstoð)

Hægt er að stjórna símanum með raddskipunum með Luna Voice Assistant. Þú getur beðið Luna um að opna uppsett forrit í símanum þínum, hringja í tengilið eða senda textaskilaboð. Ef gervigreindaraðgerðir eru virkjaðar býður Luna upp á ítarlegri eiginleika í samskiptum við símann og forrit (t.d. getur bætt við nýjum tengilið), svarað spurningum eða leitað að þér í vafranum. Þú verður spurður hvort þú viljir nota gervigreindaraðgerðir við fyrstu ræsingu Luna (þú þarft að veita samþykki) eða þú getur virkjað það síðar í stillingum símans.

- Til að kalla fram Luna skaltu ýta lengi á hliðaraðgerðarhnappinn. Eftir píptón skaltu byrja að fyrirskipa skipunina eða spurninguna.
- Þegar þú átt samtalið við Luna geturðu flett í móttæknum svörum og skipunum þínum með því að nota stýrihnappa.
- Til að endurtaka allt svar Luna eða til að fá aðrar upplýsingar, ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Til að spyrja annarrar spurningar skaltu ýta lengi á hliðaraðgerðarhnappinn aftur.
- Ef þú vilt lengja hlustatímunn geturðu farið í stillingar og valið á milli Venjulegs eða Langs. Þú getur einnig stöðvað hlustun Lunu með því að ýta á hliðarhnappinn.

Luna án gervigreindar eiginleika hefur eftirfarandi virkni:

- Opnaðu hvaða forrit sem er með því einfaldlega að segja nafn þess. Til dæmis, til að opna forritaskilaboðin, kallarðu á Luna og segir „skilaboð“.
- Hringt í tengilið úr tengiliðalistanum. Til dæmis, til að hringja í Gunnar, ákallaðu Luna og segðu "hringja í Gunnar".
- Skrifðu skilaboð til tengiliðar af tengiliðalistanum. Til dæmis, til að skrifa skilaboð til Michael, kallarðu á Luna og segir "senda skilaboð til Gunnar". Síðan er hægt að setja textann inn með talnatakkaborðinu eða rödd.

Luna með gervigreindaraðgerðum hefur eftirfarandi viðbótarvirkni:

- Auken samskipti við uppsett forrit. Til dæmis, til að búa til nýja minnismiða, kallarðu á Luna og segir "Ég vil búa til nýja athugasemd". Luna mun leiðbeina

þér í því að búa til nýja minnismiða. Eða biðja um að leita að orði í netvafranum.

- Svараðu trivia spurningum. Til dæmis er hægt að spyrja "Hvað er hæsta fjall í Evrópu?"
- Luna getur veitt uppfærðar upplýsingar. Til dæmis, ef þú vilt vita hvenær uppáhalds tónlistarmaðurinn þinn heldur tónleika í borginni þinni, spurðu Lunu og hún mun svара spurningunni fyrir þig. Eða Luna getur opnað vafra með spurningunni þinni.
- Og margt fleira. Kannaðu hversu gagnleg aðstoðarkona Luna getur verið!

Athugið: Luna krefst nettengingar ef talgreining án nettengingar er ekki virkjuð. Talgreining án nettengingar verður að vera studd af tungumálinu. Nánari upplýsingar er að finna í kaflanum Stillingar. Nettenging er nauðsynleg til að nota gervigreindaraðgerðir.

3.7 Skjálesari

Skjálesari er aðgerð sem gerir þér kleift að fletta í forritum þriðja aðila á Blind-Shell símanum, í gegnum lyklaborð eða snertiskjá. Skjálesari leggur áherslu á þætti forritsins og les þá upphátt. Þessir þættir gætu verið textareitir, merkimiðar, hnappar o.s.frv. Til að fletta yfir þessa þætti, notaðu stýrihnappa eða skoðaðu með snertiaðgerð.

- Hnappur 1 - Sjálfgefin leiðsögn
- Hnappur 2 - Leiðsögn eftir fyrirsögnum
- Hnappur 3 - Leiðsögn eftir stýrieiningum
- Hnappur 4 - Leiðsögn eftir tenglum
- Hnappur 5 - Leiðsögn eftir orðum - kanna eitt orð í einu
- Hnappur 6 - Leiðsögn eftir kennileitum og gámum
- Hnappur 7 - Handvirkt skrun upp
- Hnappur 8 - Skiptu um sjálfvirkan lestur
- Hnappur 9 - Handvirkt skrun niður
- Hnappur 0 - Segðu titil glugga eða forrits
- Hnappur # - Opnar þessa hjálp

3.8 Snertiskjár

Snertiskjár er virkur í forritum þriðja aðila þar sem kveikt er á skjálesaranum og öðrum BlindShell forritum sem styðja þennan eiginleika. Stýringin er útskýrð í handbók appsins ef hún styður snertiskjástýringu. Fyrir forrit frá þriðja aðila er snertiskjástýring sjálfkrafa virkjuð sem viðbótarstýring fyrir utan takkaborð. Það hjálpar til við að stjórna þessum forritum á þægilegan hátt með bendingum og kanna með snertiaðgerð. Hægt er að slökkva á þessari aðgerð með því að ýta á kjötkássahnappinn í forritum þriðja aðila eða í stillingum skjásins eða skjálesara.

Bendingar

- Til að fletta skaltu nota tvo fingur til að strjúka yfir skjáinn. Ef þú nærð byrjun eða lok síðu heyrst hár tónn, svipaður og þegar þú notar hnappana. Þegar skrunað er að skjánum gefa stuttir tónar til kynna hreyfingu. Því neðar sem þú flettir, því dýpri verða tónarnir. Því hærra sem þú flettir, því hærri verða tónarnir. Ef app er með lárétta skrunun skaltu strjúka til hliðar með tveimur fingrum til að fletta.
- Til að staðfesta val á hlut skaltu tvísmella á skjáinn.

Kanna með snertingu

Kanna með snertiaðgerð gerir þér kleift að öðlast skilning á uppsetningu appsins og fletta fljótt að stjórnækjum innan appsins. Til að kanna skjáinn og fara á milli hluta skaltu setja einn fingur á skjáinn og færa fingurinn. Raddúttak tilkynnir hlutinn sem skjálesarinn valdi. Til að velja hlut skaltu tvísmella á skjáinn.

3.9 SOS hnappur

Ýttu lengi á SOS hnappinn til að hringja í valin neyðartengilið. Staðfestingar er krafist. Ef enginn tengiliður er tengdur við SOS hnappinn, þá opnar langa ýtt á hnappinn valmynd til að úthluta neyðartengilið.

3.10 Ytra lyklaborð

Að öðrum kosti er hægt að stjórna símanum með ytra lyklaborði sem er tengt í gegnum USB-C tengi símans. Ytra lyklaborðsskipulagi er hægt að breyta í lyklaborðsstillingunum.

Ytri lyklaborðsleiðsögn

- Upp og niður örvatakkarnir hafa sömu virkni og upp og niður takkarnir á símanum.
- Enter takkinn hefur sömu virkni og Staðfestingarhnappurinn.
- Escape og Backspace takkarnir hafa sömu virkni og Back hnappinn.
- Cmd eða Win takkarnir hafa sömu virkni og hliðaraðgerðarhnappurinn.
- Valmyndartakkinn hefur sömu virkni og Vinstri aðgerðahnappurinn.
- Ýttu á Ctrl takkann til að lesa núverandi texta.
- Ýttu á Alt takkann til að stafa núverandi texta.
- Ýttu á hljóðstyrkstakkana og hljóðstyrkstakkana til að hækka eða lækka hljóðstyrk símans.

Ytri lyklaborðsskrif

- Ýttu á Enter takkann til að slá inn nýja línu.
- Ýttu á Ctrl og Enter takkana á sama tíma til að staðfesta textann.
- F1 takkinn hefur sömu virkni og stjörnuhnappurinn.
- F2 takkinn hefur sömu virkni og Hash hnappurinn.
- Þegar NumLock er virkt er hægt að nota tölutakkaborð til að slá inn tölur.

3.11 Skráaflutningur úr tölvu yfir í BlindShell

Windows vélar

Síminn ætti að vera þekktur sem utanaðkomandi tæki. Síðan er hægt að afrita skrár í gegnum hvaða skráa forrit sem er úr tölvunni í símann. Ef tölvan þekkir

ekki tækið, vinsamlegast settu upp nýjustu uppfærslurnar og athugaðu hvort það sé MTP rekla til staðar.

Apple vélar

Til að afrita skrár úr Mac tæki í símann þarf Android File Transfer hugbúnað. Þennan hugbúnað er hægt að hlaða niður hér: <https://www.android.com/file-transfer/>.

Linux vélar

Tölvan ætti að þekkja símann sjálfkrafa. Afritaðu skrárnar í símann með skráakönnunarforriti.

4 BlindShell aðgerðir

4.1 Aðalskjár

Aðalskjárinn er upphafspunktur þegar þú notar símann. Það veitir núverandi tímaupplýsingar og stuttar upplýsingar um fjölda ósvaraðra tilkynninga eins og ólesin skilaboð, ósvöruð símtöl o.s.frv., ef einhverjar eru. Eftirfarandi aðgerðir er hægt að gera á aðalskjánum:

- Til að opna aðalvalmyndina, ýttu á staðfestingarhnappinn, upp hnappinn eða niður hnappinn.
- Til að hringja í númer skaltu ýta á viðeigandi númer á talnatakaborðinu og hringja með því að ýta á staðfestingarhnappinn.
- Til að virkja hraðvalið skaltu ýta lengi á viðeigandi númer á talnaborðinu. Ef ekkert hraðval er tengt við númerið opnar langur ýttur valmynd til að úthluta hraðvali.
- Til að opna símtalaferil, ýttu lengi á staðfestingarhnappinn.

Til að fara aftur á aðalskjáinn hvar sem er í símanum, ýttu lengi á til baka hnappinn.

4.2 Hringja

Valmyndaratriðið Hringja gerir kleift að hringja í númer eða tengiliði á tengiliðalistanum. Það inniheldur einnig símtalaferil og símtalastillingar.

Svarað símtali

- Til að svara innhringingu, ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Til að hafna eða leggja á símtal, ýttu á til baka hnappinn.

Tilkynning um nafn þess sem hringir

Til að tilkynna nafn þess sem hringir, ýttu á hægri aðgerðarhnappinn. Hægt er að kveikja á sjálfvirku nafnatilkynningu þess sem hringir í hljóð- og raddúttaksstill-

ingum símans. Þegar tvöfalt SIM-kort er notað er tilkynnt hvaða SIM-kort tekur á móti símtalinu.

Hringdu í tengilið

Valmyndaratriðið Hringja í tengilið opnar tengiliðalistann. Farðu í gegnum listann og ýttu á staðfestingarhnappinn til að hringja í valinn tengilið. Þegar þú ferð í gegnum tengiliðalistann skaltu slá inn stafinn á takkaborðinu til að fara í tengiliðina sem byrja á þeim staf.

Hringdu í númer

Valmyndaratriðið Hringja í númer opnar stað þar sem þú getur slegið inn númer. Sláðu inn símanúmerið og ýttu á staðfestingarhnappinn til að hefja símtalið.

Símtalaferill

Valmyndaratriðið Símtalsferill inniheldur lista yfir öll inn- og úthringingar og upplýsingar um þau. Ýttu á staðfestingarhnappinn á völdu símtalsatriði til að opna valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Hringdu í tengiliðinn/númerið.
- Skrifðu skilaboð.
- Upplýsingar um lengd símtalsins.
- Vistaðu númerið í tengiliðum (ef það er ekki þegar vistað).
- Bættu númerinu við núverandi tengilið (ef það er ekki þegar vistað).
- Blokknúmer.
- Eyddu símtalinu úr símtalasögunni.
- Eyða öllum sögu. Þetta mun eyða öllum símtölum úr símtalasögunni.

Símtalsstillingar

Símtalstölfræði

Valmyndaratriðið Símtalstölfræði opnar lista yfir tölfræði símtala síðasta mánaðar.

Síðasta atriðið gerir kleift að stilla mánaðarlegan upphafsdag lotunnar. Það setur upphafsdag mánaðarins sem tölfræðin er skráð frá.

Útilokuð númer

Valmyndaratriðið Lokað númer opnar lista yfir tengiliði og símanúmer sem ekki er hægt að hringja í tækið þitt. Til að bæta við nýju læstu númeri eða tengilið skaltu velja Bæta við læstu númeri hlutinn. Til að opna númerið eða tengiliðinn skaltu ýta á staðfestingarhappinn á völdum númeri eða tengilið.

Fljótleg svör

Hægt er að senda skjót svör þegar símtali er hafnað. Til að nota þessa aðgerð þarftu að kveikja á þessum valkosti í símtalastillingunum. Eftir að þú hefur hafnað símtali færðu möguleika á að senda skjótt svar. Þú getur valið skjótt svar sem þú bjóst til eða fyrirfram skilgreind svör. Veldu skjótt SMS-svar þegar þú hafnar símtali - Þú getur virkjað eða slökkt á þessum valkosti hér. Flýtisvar - Þú getur búið til nýtt hraðsvör eða valið úr fyrirfram skilgreindum hraðsvörum með því að velja endurstillingu á sjálfgefna valkostinn. Þessum skjótu svörum er hægt að breyta eða eyða með því að ýta á staðfestingarhappinn.

Upptaka símtals

Til að taka upp símtal, ýttu á staðfestingarhappinn meðan á símtali stendur. Veldu Byrjaðu upptöku símtals valmyndaratriðið. Til að stöðva upptöku skaltu ýta á staðfestingarhappinn og velja Hætta upptöku símtals. Símtalið sem tekið er upp er vistað í BlindShell/upptökumöppunni og er að finna í upptöku listanum í raddupptökuforritinu.

Kveiktu á hátalara meðan á símtali stendur

Til að kveikja á hátalara meðan á símtali stendur, ýttu á staðfestingarhappinn meðan á símtali stendur. Veldu valmyndaratriðið Kveikja á hátalara. Til að slökkva á hátalara skaltu ýta á staðfestingarhappinn og velja Slökkva á hátalara. Hægt er að kveikja á sjálfvirka hátalarasímanum í hljóðstillingum símans.

Slökkva á hljóðnema meðan á símtali stendur

Til að slökkva á hljóðnemanum meðan á símtali stendur skaltu ýta á staðfestingarhnappinn meðan á símtali stendur. Veldu Valmyndaratriðið Hljóðnemi hljóðnema. Til að slökkva á hljóðnemanum skaltu ýta á staðfestingarhnappinn og velja Hljóðnema.

Lestu nýleg skilaboð

Til að lesa nýleg skilaboð meðan á símtali stendur skaltu ýta á staðfestingarhnappinn meðan á símtali stendur. Veldu valmyndaratriðið Skilaboð.

Svarar öðru símtali

Annað símtalið á meðan á símtali stendur er gefið til kynna með endurteknum pípum. Ýttu á hægri aðgerðahnappinn til að tilkynna nafn þess sem hringir í annað hringinguna. Ýttu á staðfestingarhnappinn til að svara seinna símtalinu og haltu núverandi símtali. Ýttu á til baka hnappinn til að leggja á virkt símtal.

Símafundur

Símafundur gerir þér kleift að búa til hópsímtal. Meðan á virku símtali stendur, ýttu á staðfestingarhnappinn til að fara í símtalsvalmyndina. Til að bæta öðru símtali við fundinn skaltu fara að valkostinum Hringja annað símtal. Þegar hringt er í annað númer verður fyrra símtalið sett í bið. Til að bæta nýja númerinu við símafundinn skaltu velja í valmyndinni Bæta símtali við símafundinn. Þessi aðgerð mun bæta símtalinu við fundinn.

4.3 Skilaboð

Skilaboð valmyndaratriðið gerir kleift að skrifa skilaboð í númer eða tengiliði á tengiliðalistanum. Það inniheldur einnig fyrri samtöl (komin og send skilaboð), SMS-sniðmát, drög og skilaboðastillingar. BlindShell styður móttöku MMS skilaboða sem innihalda eingöngu texta (t.d. MMS hópskilaboð).

Athugið: Á meðan þú skrifar skilaboð, ýttu á hægri aðgerðarhnappinn til að lesa öll skilaboðin og fjölda stafa sem eftir eru í næstu skilaboð.

Skrifaðu SMS til tengiliðs

Til að skrifa SMS í tengilið skaltu opna valkostinn Skrifa SMS og velja síðan Veldu tengilið. Valmyndaratriðið Veldu tengilið opnar tengiliðalistann. Farðu í gegnum listann og ýttu á staðfestingarhnappinn til að velja tengiliðinn. Skrifðu texta skilaboðanna og sendu hann með því að ýta á staðfestingarhnappinn.

Skrifaðu SMS í númer

Til að skrifa SMS í númer skaltu opna valkostinn Skrifa SMS og velja síðan Sláðu inn númer. Valmyndaratriðið Sláðu inn númer opnar eyðublaðsvalmynd með eftirfarandi hlutum:

- Númer - sláðu inn símanúmer viðtakanda.
- Texti - sláðu inn texta skilaboðanna.
- Senda skilaboð - veldu til að senda skilaboðin.

Skrifaðu SMS til margra viðtakenda

Valmyndaratriðið Skrifa SMS til margra viðtakenda opnar eyðublaðsvalmynd með eftirfarandi hlutum:

- Viðtakendur - bættu við viðtakendum skilaboðanna við. Hægt er að bæta við fleiri viðtakendum. Til að eyða viðtakanda af listanum, farðu að viðtakanum á listanum og ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Texti - sláðu inn texta skilaboðanna.
- Senda skilaboð - veldu til að senda skilaboðin.

Samtöl

Valmyndaratriðið Samtöl opnar lista yfir samtöl með tengiliðum og númerum. Veldu samtalið til að skrá inn og send skilaboð til tengdan tengilið eða númer.

Ýttu á staðfestingarhnappinn á völdum skilaboðahlut til að opna valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Svvara - opnar textainnslátt. Sláðu inn skilaboðin og ýttu á staðfestingarhnappinn til að senda þau sem svar.
- Áfram - gerir kleift að framsenda skilaboðin. Veldu tengilið, númer eða netfang til að framsenda skilaboðin á.
- Hringja - hringir í tengiliðinn eða símanúmerið.
- Eyða - eyðir skilaboðunum.
- Eyða samtali - eyðir öllum móttæknum og sendum skilaboðum þessa samtals.
- Vista sem nýr tengiliður - vistar númerið í tengiliðum (ef það er ekki þegar vistað).
- Bæta við tengilið - bætir númerinu við núverandi tengilið (ef það er ekki þegar vistað).
- Númer í þessum skilaboðum - listar tölur sem eru í texta skilaboðanna. Ýttu á staðfestingarhnappinn til að framkvæma aðgerð með valið númer.

SMS sniðmát

SMS sniðmát valmyndin gerir þér kleift að senda fyrirfram skilgreind skilaboð til tengiliðs eða númers. Hægt er að búa til fyrirfram skilgreind skilaboð í skilaboðastillingum.

Drög

Valmyndaratriðið Drög opnar lista yfir skilaboð sem eru vistuð sem drög. Drög eru ókláruð skilaboð sem voru ekki send. Ýttu á staðfestingarhnappinn á völdum drögum til að klára það, senda það eða vista það aftur sem drög.

Skilaboðastillingar

Valmyndaratriðið Skilaboðastillingar opnar valmyndina til að stilla tilkynningar um sendingu skilaboða, breyta SMS sniðmátum eða til að kveikja og slökkva á sendingu skilaboða með stafrænum orðum.

4.4 Tengiliðir

Valmyndaratriðið Tengiliðir gerir kleift að skoða tengiliði, bæta við nýjum eða breyta núverandi tengiliðum. Það inniheldur einnig að setja upp hraðvalið og taka öryggisafrit og flytja inn tengiliði.

Tengiliðalisti

Valmyndaratriðið Tengiliðalisti opnar lista yfir tengiliði sem eru vistaðir í símanum og SIM-kortinu. Þegar þú ferð í gegnum tengiliðalistann skaltu slá inn stafinn á takkaborðinu til að fara í tengiliðina sem byrja á þeim staf. Ýttu á staðfestingarhappinn á völdum tengilið til að opna valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Hringdu - hringir í tengiliðinn.
- Senda skilaboð - opnar textainnslátt fyrir skilaboðin. Eftir innslátt texta, ýttu á staðfestingarhappinn til að senda skilaboðin til tengiliðsins.
- Senda tölvupóst - opnar nýtt eyðublað fyrir tölvupóst, reiturinn Viðtakendur er fyrirfram út fylltur með tölvupóstfangi tengiliðar (aðeins í boði þegar tengiliður hefur út fyllt tölvupóstfang).
- Breyta tengilið - opnar eyðublað til að breyta upplýsingum um tengilið.
- Úthluta hringitón - opnar lista yfir hringitónalög. Farðu í gegnum listann og ýttu á staðfestingarhappinn til að tengja hringitón við tengiliðinn. Þetta lag mun spila á innhringingu frá þessum tengilið.
- Senda tengilið sem nafnspjald - opnar valmynd til að velja annað hvort tengilið eða símanúmer sem núverandi tengiliður verður sendur til sem nafnspjald.
- Eyða tengilið - eyðir tengiliðnum af tengiliðalistanum.

Bættu við nýjum tengilið

Valmyndaratriðið Bæta við nýjum tengilið opnar eyðublað til að bæta við nýjum tengilið. Hægt er að geyma eftirfarandi tengiliðaupplýsingar: fornafn, eftirnafn, farsímanúmer, heimasímanúmer, vinnusímanúmer, annað símanúmer, netfang og pósthfang. Veldu Vista tengilið valmyndaratriðið til að vista tengiliðinn.

Tengiliðastillingar

Valmyndaratriðið tengiliðastillingar opnar valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Raða tengiliðum - breytir flokkun tengiliða, tengiliðalistanum er hægt að raða í stafrófsröð eftir eigin nafni eða eftirnafni.
- Birta röð - breytir röð lestrar tengiliða. Annaðhvort er hægt að tilkynna um eigin nafn eða eftirnafn fyrst.
- Hringing með einum hnappi - Hringing með einum hnappi gerir kleift að stilla hraðval fyrir hvert númer á takkaborðinu. Hraðvalið er notað til að hringja í allt að 10 valda tengiliði. Til að tengja hraðvalstengilið við númer skaltu fara í gegnum númeralistann (0-9) og ýta á staðfestingarhnappinn á völdu númeri. Til að fjarlægja hraðval úr númerinu skaltu velja úthlutað númer. Hér er líka hægt að úthluta neyðartengilið fyrir SOS hnappinn. Á meðan þú ert á aðalskjánum skaltu ýta lengi á númerið á takkaborðinu til að hringja hratt í úthlutaðan tengilið.
- Símanúmerið mitt - Þessi aðgerð gerir þér kleift að bæta símanúmerinu þínu við handvirkt. Sum SIM-kort skrá símanúmerið þitt ekki sjálfkrafa. Þú þarft að stilla númerið þitt ef þú notar MMS hópsþjallsaðgerðina (ef það er ekki skráð sjálfkrafa). Þessi valkostur er aðeins í boði með SIM-korti.
- Flytja inn tengiliði úr skrá - Valmyndaratriðið Flytja inn tengiliði úr skrá flytur inn tengiliði úr skránni í tengiliðalista símans. Til að flytja inn tengiliði skaltu afrita .vcf skrána í rótarmöppu SD minniskortsins, ef það er til staðar, eða í rótarmöppu innri geymslu símans. Skráin verður að heita Contacts.vcf. Ef Contacts.vcf er til staðar í báðum geymslum verður skráin sem er á SD minniskortinu notuð. Tengiliðir í Contacts.vcf skránni sem eru eins og tengiliðir sem þegar eru geymdir á tengiliðalistanum verður sleppt við innflutning. Eftir að innflutningi tengiliða lýkur er Contacts.vcf skránni breytt í Contacts-imported.vcf.
- Afritaðu tengiliði í skrá - Valmyndaratriðið Afrita tengiliði í skrá keyrir afrit af tengiliðum í Contacts.vcf skrána. Ef SD minniskortið er til staðar í símanum er Contacts.vcf skráin búin til í rótarmöppu SD minniskortsins. Ef ekkert SD minniskort er til staðar í símanum er Contacts.vcf skráin búin til í rótarmöppu innri geymslu símans.
- Afritaðu tengiliði af SIM.
- Eyða öllum tengiliðum.

4.5 Forrit

Bækur

Bókalesari

Bókalestrarforritið styður lestur hljóðbóka á mp3, m4a og m4b hljóðsniðum, svo og EPUB, Daisy og bækur í txt skráum. Til að sjá bók í bókalesaranum skaltu hlaða niður bók í bókasafnsforritinu eða afrita bókaskrárnar í BlindShell/Books möppu á innri geymslu símans eða SD minniskorti. Mappan eða skráin í þessari möppu er þekkt sem ein bók í bókalesaranum.

- Til að lesa bók, veldu bókina í Bækur listanum og veldu Lesa frá upphafi eða Halda áfram að lesa, ef bókin hefur þegar verið lesin.
- Til að gera hlé á spilun, ýttu á til baka hnappinn.
- Til að halda spiluninni áfram skaltu ýta á staðfestingarhnappinn á meðan á hléi stendur.
- Í hljóðbók, til að fara í næsta/fyrri kafla eða hluta bókarinnar, ýttu á niður/upp hnappinn.
- Í textaskráabók, til að fara í næstu/fyrri framsögu, ýttu á niður/upp hnappinn.

Spilunarvalmynd

Til að opna spilunarvalmyndina, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar. Spilunarvalmyndin hefur eftirfarandi valkosti:

- Hoppa í prósent af bókinni - veldu og sláðu inn prósentu bókarinnar sem lesandinn á að hoppa í (númer 0-99).
- Spilaðu næsta kafla - spilar næsta kafla/hluta bókarinnar, ef einhver er.
- Spila fyrri kafla - spilar fyrri kafla/hluta bókarinnar, ef einhver er.
- Bæta við bókamerki - býr til bókamerki fyrir núverandi staðsetningu í bókinni. Sláðu inn nafn bókamerkisins eða skildu eftir autt inntak til að stilla núverandi tímastimpil sem nafn bókamerkisins.
- Færa í bók (aðeins í hljóðbók) - stillir niður og upp hnappinn til að spóla bókinni fram og til baka um 10 sekúndur. Ef ekki er ýtt á niður eða upp takkann í 10 sekúndur byrja þessir takkar að virka eins og venjulega.

- Spilunarhraði (aðeins í hljóðbók) - breytir hljóðspilunarhraðanum.
- Talhraði (aðeins í textaskráabók) - breytir bóklesarahraða ræðunnar.
- Talmál (aðeins í textaskráabók) - breytir tungumáli textans í tal í bókalesaranum.

Til að gera lestrarupplifunina þægilegri hafa hnappar talnatakkaborðsins eftirfarandi aðgerðir:

- 4 - Spilar fyrri kaflann eða hluta bókarinnar, ef einhver er.
- 5 - Spilar eða gerir hlé á lestri bókarinnar.
- 6 - Spilar næsta kafla eða hluta bókarinnar, ef einhver er.
- 7 - Minnkar spilunarhraða eða talhraða.
- 8 - Stillir sjálfgefinn spilunarhraða eða talhraða.
- 9 - Eykur spilunarhraða eða talhraða.
- 0 - Bætir við bókamerki.

Hljóð og mynd

Myndavél

Myndavélin gerir kleift að taka myndir með innbyggðri myndavél símans.

- Reglubundið smellhljóð gefur til kynna að myndavélin sé opnuð og tilbúin til að taka mynd.
- Til að taka mynd skaltu beina myndavélinni að hlutnum eða umhverfinu og ýta á staðfestingarhnappinn.
- Lokarahljóðið gefur til kynna að myndin hafi verið tekin. Veldu síðan vista eða skoða myndina.
- Þú ert beðinn um að taka upp stutta lýsingu þegar þú vistar myndina. Þessi lýsing auðkennir myndina í myndasafninu.

Observe - myndlýsing

Observe er hönnuð til að aðstoða þig með því að lýsa innihaldi allra mynda sem þú tekur með símanum þínum. Þegar þú hefur tekið mynd mun gervigreind greina hana og gefa áheyrnlega lýsingu og útskýra hvað er á myndinni. Hvort

sem það er manneskja, hlutur eða vettvangur, gefur gervigreind fljótt skýra og nákvæma lýsingu. Til að láta greina myndina þína skaltu ýta á staðfestingarhnappinn eftir að þú hefur tekið mynd og velja Nota Observo - myndlýsingu. Til að deila textalýsingum, ýttu á staðfestingarhnappinn til að deila í gegnum valið forrit.

Athugið: Þessi aðgerð er aðeins í boði í BlindShell Classic 3.

FM útlarp

FM útlarpið gerir kleift að spila FM útlarpsstöðvar. Heyrnartól verða að vera í sambandi til að nota FM útlarpið, þau þjóna sem loftnet.

- Til að spila útlarpsstöð skaltu velja Hlusta á stöð valmyndaratriðið.
- Til að stilla sjálfkrafa á næstu/fyrri útlarpsstöð, ýttu á niður/upp hnappinn.
- Til að bæta útlarpsstöðinni við eftirlæti, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar og veldu Vista í eftirlæti. Taktu sömu skref til að fjarlægja það úr eftirlæti.
- Til að stilla tíðnina nákvæmlega skaltu ýta á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar og velja Handvirk stilling. Niður og upp hnappurinn færir nú tíðnina um 0,1 MHz . Taktu sömu skref til að skipta aftur yfir í sjálfvirka stillingu.
- Til að slá inn ákveðna tíðni, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar og veldu Sláðu inn tíðni.

Myndir

Myndaforritið gerir kleift að skoða myndir sem teknar eru með myndavélarforritinu eða vistaðar í símanum.

- Til að skoða myndir sem teknar eru með myndavélinni skaltu velja valmyndaratriðið Myndavél.
- Til að skoða afritaðar eða niðurbalaðar myndir í símanum velurðu Valmyndaratriðið Aðrar myndir.
- Raddlýsingin er spiluð á meðan myndirnar eru skoðaðar.
- Til að stækka myndina skaltu ýta á staðfestingarhnappinn á meðan þú skoðar myndirnar og velja aðdráttur. Taktu sömu skref til að minnka aðdrátt. Aðdráttur er hægt að gera með því að ýta á millumerkis hnappinn, aðdráttur út með stjörnuhnappinum.

- Til að sjá upplýsingar um myndina, breyta lýsingunni á myndinni, endurnefna skráarnafnið eða eyða myndinni, ýttu á staðfestingarhnaðinn á meðan þú skoðar myndirnar og veldu viðeigandi valmyndaratriði.

Deildu mynd

Til að deila mynd skaltu ýta á staðfestingarhnaðinn á meðan þú skoðar myndirnar og velja deila mynd valmyndina. Það opnast valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Deila mynd með tölvupósti - opnar nýjan tölvupóst með mynd bætt við sem viðhengi.
- Deildu mynd með textaskilaboðum - Myndin verður dulkóðuð og hlaðið upp á BlindShell netþjóna. Viðtakandinn mun fá textaskilaboð með hlekk á þessa mynd. Þessi aðgerð krefst nettengingar.

Gjöld og friðhelgi einkalífs:

- Við notum ekki MMS til að auðvelda þessa aðgerð. Þú verður rukkaður um venjulegt SMS gjald af farsímaveitunni þinni (og fyrir gagnaflutninginn ef þú notar farsímagögn).
- Allar myndir sem sendar eru í gegnum þessa aðgerð eru dulkóðaðar frá enda til enda með öruggu dulmáli (AES). Afkóðunarlykillinn er í textaskilaboðunum og er aðeins sendur til viðtakanda að eigin vali og aldrei fluttur annars staðar. Þótt dulkóðuðu myndgögnin séu geymd á netþjónum okkar getur enginn (þar á meðal BlindShell fyrirtækið) skoðað innihald samnýtttra mynda án lykils.
- Við geymum dulkóðuð myndgögn í að minnsta kosti 14 daga eftir upphleðslu.

Observe - myndlýsing

Observe er hannað til að aðstoða þig með því að lýsa innihaldi hvernar myndar sem þú hefur í myndasafninu þínu. Þegar þú hefur valið þennan valkost mun gervigreindin greina hann og gefa áheyranlega lýsingu, sem útskýrir hvað er á myndinni. Hvort sem það er manneskja, hlutur eða vettvangur, gefur gervigreind fljótt skýra og nákvæma lýsingu. Til að láta greina myndina þína skaltu ýta á staðfestingarhnaðinn á meðan þú skoðar myndirnar og velja Nota Observe

- myndlýsingu. Til að deila textalýsingunni, ýttu á staðfestingarhnappinn til að deila í gegnum valið forrit.

Athugið: Þessi aðgerð er aðeins í boði í BlindShell Classic 3.

Netútvarp

Netútvarkið gerir þér kleift að hlusta á netútvarpssstöðvar frá öllum heimshornum.

- Til að spila útvarpsstöð skaltu velja stöðina á stöðvalistanum.
- Til að bæta útvarpsstöðinni við eftirlæti, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar og veldu Vista í eftirlæti. Taktu sömu skref til að fjarlægja það úr eftirlæti.

Athugið: Þessi aðgerð krefst nettengingar.

Tónlistarspilari

Tónlistarspilarinn gerir kleift að spila hljóðskrár sem eru geymdar á innri geymslu símans eða á SD minniskorti. Settu hljóðskrár í tónlistarmöppuna í símanum eða minniskortinu til að skrá þær í tónlistarspilaranum.

- Til að spila hljóðskrá skaltu velja skrána á listanum yfir lög.
- Til að spila næstu/fyrri hljóðskrá, ýttu á niður/upp hnappinn.
- Til að gera hlé á spilun, ýttu á til baka hnappinn.
- Til að fara aftur á lista yfir lög, ýttu á til baka hnappinn á meðan á hléi stendur.
- Til að spóla áfram, haltu niðri hnappinum á meðan þú spilar.
- Til að spóla til baka, haltu upp takkanum meðan þú spilar.
- Til að bæta hljóðskránni við eftirlæti, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar og veldu Vista í eftirlæti. Taktu sömu skref til að fjarlægja það úr eftirlæti.
- Til að eyða hljóðskránni, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú spilar og veldu Eyða lagi.

Youtube

YouTube forritið gerir kleift að spila ókeypis hljóð- og myndefni sem sett er á YouTube síðuna.

Mikilvæg tilkynning:

- Öll YouTube myndbönd eru verk óháðra höfunda. BlindShell er ekki tengt YouTube vettvangi eða efnishöfundum á nokkurn hátt og getur ekki borið ábyrgð á neinu sem birt er á YouTube.
- Við fáum aðgang að YouTube í nafnlausri stillingu. BlindShell krefst ekki eða styður ekki innskráningu notenda. YouTube Premium efni eða aldurstakmarkað efni er ekki í boði.
- Listarnir yfir uppáhalds vídeóin þín, ferillinn eða rásirnar sem eru geymdar í BlindShell þínum eru ekki samstilltir við önnur tæki eða YouTube reikninginn þinn.
- Sum myndbönd eða straumar í beinni gætu notað ósamhæft myndbandssnið sem ekki er hægt að spila í símanum þínum.

Spilar myndband

- Til að leita að myndbandi eða rás velurðu valmyndaratriðið Leita.
- Til að skoða nýlega skoðuð myndbönd skaltu velja Saga valmyndaratriðið.
- Til að skoða eftirlætismyndbönd skaltu velja Uppáhalds valmyndaratriðið.
- Til að skoða nýjustu myndböndin eftir mismunandi flokkum skaltu velja Valmyndaratriðið Flokkar.
- Til að opna myndvalkosti skaltu velja myndskaiðið af listanum.
- Til að spila myndskaiðið skaltu velja Spila frá upphafi eða Halda spilun áfram í myndskaiði.

Stillingar

Myndbandsstilling - stillir stefnu myndbandsmyndarinnar. Andlitsmyndin er sjálfgefin stefna símans, myndbandið er fyrir miðju á skjánum. Landslagsmyndin snýr myndbandsmyndinni 90 gráður réttsælis og gerir hana á öllum skjánum. Aðeins hljóðvalkosturinn gerir niðurhal á myndbandsmyndagögnum óvirkt til að minnka magn gagna sem hlaðið er niður.

Myndbandsspilari

Myndspilarinn gerir kleift að spila myndskrár sem eru geymdar á innri geymslu símans eða á SD minniskorti. Settu myndbandsskrár í kvikmyndamöppuna

í símanum eða minnskortinu til að skrá þær í myndspilaranum. Til að flokka myndbandsskrárnar þínar geturðu búið til möppur fyrir þær (t.d. fjölskyldumyndband eða tónlistarmyndband).

Spilar myndbönd

- Veldu Öll myndbönd valmyndaratriði til að skrá öll myndbönd.
- Veldu Albúm valmyndaratriði til að skrá allar möppur með myndbandsskrám og veldu síðan tiltekið albúm til að skrá myndbandsskrár úr þessu albúmi.
- Veldu Uppáhalds valmyndaratriði til að skrá uppáhalds myndbönd.
- Til að spila myndskaið skaltu velja það af lista yfir myndbönd.
- Meðan þú spilar myndskaið skaltu ýta á staðfesta hnappinn til að opna samhengisvalmynd fyrir myndbandið sem er í gangi.

Stillingar

Myndbandsstilling - stillir stefnu myndbandsmyndarinnar. Andlitsmyndin er sjálfgefin stefna símans, myndbandið er fyrir miðju á skjánum. Landslagsmyndin snýr myndbandsmyndinni 90 gráður réttsælis og gerir hana á öllum skjánum. Aðeins hljóðvalkosturinn spilar aðeins hljóð myndbandsskráa.

Samskipti

Tölvupóstur

Tölvupóstforritið gerir þér kleift að skrá þig inn og stjórna mörgum tölvupóstreikningum. Þú getur auðveldlega skipt á milli allra innskráðra reikninga.

Innskráning á tölvupóst

Til að skrá þig inn á tölvupóstinn þinn verður þú fyrst að slá inn netfangið þitt. Byggt á netfanginu mun forritið reyna að ákvarða sjálfkrafa nauðsynleg gögn til að taka á móti og senda skilaboð (IMAP og SMTP netþjónar, þar á meðal). Ef ekki er hægt að sækja þessar upplýsingar sjálfkrafa mun viðbótarvalmynd birtast, sem gerir þér kleift að slá inn SMTP og IMAP upplýsingar handvirkt (miðlara,

tengingar og gerð öryggis). Ef upplýsingarnar eru sjálfkrafa fundnar, þarftu aðeins að slá inn lykilorðið þitt til að skrá þig inn. Ef þig vantar upplýsingar um SMTP og IMAP stillingar geturðu fundið þær á opinberu vefsíðu tölvupóst þjónustuveitunnar. Sumar veitendur (t.d. Gmail, Outlook, o.s.frv.) krefjast innskráningar með OAuth2 (OAuth2 er öryggisstaðall fyrir heimild sem gerir forritum kleift að fá aðgang að notendareikningum frá öðrum kerfum án þess að geyma lykilorð notenda). Í þessu tilviki, eftir að þú hefur slegið inn netfangið þitt, verður þér vísað áfram í vafra þar sem þú klárar innskráningarferlið á vefsíðu þjónustuveitunnar. Eftir það mun vafrinn skila þér sjálfkrafa í tölvupóstforritið aftur. Þú getur bætt við öðrum tölvupóstreikningi í Stillingar - Reikningalisti. Fyrir sum lén höfum við útbúið ítarlegri innskráningarleiðbeiningar í hlutanum „Ábendingar og brellur“ á vefsíðunni okkar.

Að vinna með tölvupóst

Vafrað í tölvupósti

Ef margir reikningar eru settir upp í BlindShell verður þú fyrst að velja reikninginn sem þú vilt vinna með eftir að forritið hefur verið ræst. Þegar reikningur hefur verið valin, hlaðast allar möppur þess reiknings og þú getur skoðað tölvupóstinn í þeim. Þegar þú opnar tiltekinn tölvupóst geturðu lesið innihald hans handvirkt eða ýtt á 8 takkann til að hefja samfelldan lestur skilaboðanna. Í valmynndinni er einnig hægt að svara tölvupóstinum, svara öllum viðtakendum, framsenda hann, opna viðhengi (ef einhver eru), opna tölvupóstinn í vafra (hægt að nota ef skilaboðin eru rangt hlaðin eða virðast vera tómur), nota upplýsingarnar úr textanum, deila skilaboðum, bættu sendanda við tengiliðina þína eða eyða tölvupóstinum. Ef þú vilt eyða öllum tölvupóstum sem eru skráðir í núverandi möppu geturðu gert það með því að velja valkostinn Eyða öllu. Hámarksfjöldi skráðra tölvupósta er 50.

Nýr tölvupóstur

Eftir að tölvupóstsreikningurinn hefur verið opnaður er fyrsti kosturinn „Nýr tölvupóstur“. Hér verður þú að velja einn eða fleiri viðtakendur, slá inn efni og bæta við texta eða viðhengi. Viðhengi geta innihaldið mynd, hljóðupptöku eða hvaða önnur skrá sem er geymd í símanum þínum.

Stillingar

Reikningalisti

Í þessum hluta geturðu stjórnað núverandi reikningum eða bætt við nýjum. Fyrir hvern reikning getur þú:

- Breytt stillingum þess (t.d. SMTP/IMAP netþjónum, höfnum, öryggi)
- Stilla nafn sendanda
- Velja hvort vista eigi afrit af sendum tölvupósti í "Sent" möppunni (þennan valkost er hægt að slökka á ef póstveitan þín vistar sendan póst sjálfkrafa, til að forðast tvítekningar)
- Eyða reikningnum úr símanum

Leitar að nýjum tölvupósti í bakgrunni

Í þessum valkosti geturðu stillt hvort, og með hvaða millibili, forritið ætti sjálfkrafa að leita að nýjum skilaboðum sem berast. Ef þú stillir reglulega millibili færðu tilkynningu þegar nýr tölvupóstur berst.

Tandem

Tandem forritið gerir samskipti við aðra notendur kleift í gegnum spjall, símtöl, myndsímtöl og fjartengingar aðstoð. Öll samskipti eru dulkóðuð. Þú getur átt samskipti við aðra BlindShell síma notendur sem og við snjallsíma sem keyra Android eða iOS. Sendu þeim einfaldlega boð og þeir geta sett upp Tandem forritið.

Bætir nýjum tengilið við

Til að hefja samskipti við aðra þarftu að bæta við nýjum tengilið. Þú getur gert þetta á tvo vegu:

Samþykkja boð:

- Samþykkja boðið sem berst með SMS frá öðrum notanda.

- Opnaðu boð í móttæknu SMS (í valmyndinni "Nota upplýsingar úr texta" -> URL -> "Opna í Tandem forriti") eða frá tilkynningunni sem birtist eftir móttöku boðið.

Búa til boð:

Búðu til boð og sendu það með SMS í símanúmer eða á tengilið í símaskránni þinni. Skref til að búa til boðið:

- Opnaðu aðalvalmyndina og veldu Bæta við nýjum tengilið.
- Veldu tengilið eða sláðu inn símanúmer.
- SMS með boðinu verður sent.

Eftir að hafa búið til og sent nýja boðið í Tandem forritinu þarftu að bíða þar til hinn aðilinn samþykkir það. Þegar það hefur verið samþykkt, geturðu byrjað að nota alla samskiptamöguleika með þessum tengilið.

Tengiliðalisti

Tengiliðalistinn inniheldur alla tengiliðina sem hafa verið búnir til við að senda boð eða er búið að fá boð frá. Tengiliður getur verið í einu af þremur mengjum:

- Beðið eftir að samþykkja boðið: Boðið hefur verið sent en tengiliðurinn hefur ekki samþykkt það ennþá. Þangað til þeir samþykkja geturðu ekki átt samskipti við þá.
- Virkt: Eftir að boðið hefur verið samþykkt geturðu átt samskipti við tengiliðinn: Byrjaðu spjall, Hringt símtal eða myndsímtal, Byrjaðu á fjartengingu.
- Tengiliður var aftengdur: Þetta ástand kemur upp ef hinn aðilinn fjarlægir tenginguna. Þú getur ekki sent ný skilaboð eða átt samskipti á nokkurn hátt. Þú getur aðeins skoðað spjallferilinn eða eytt tengiliðnum.

Spjall

Í Spjallhlutanum geturðu sent og tekið á móti texta- og talskilaboðum með tengiliðnum þínum. Til að hefja spjall:

- Veldu tengiliðinn í tengiliðalistanum þínum.
- Veldu Spjall valkostinn.
- Í valmyndinni skaltu velja Ný skilaboð.

Hringir

Til að hringja símtal eða myndsímtal, notaðu aðgerðina Hringja eða myndsímtal. Til að hefja símtal:

- Veldu tengiliðinn í tengiliðalistanum þínum.
- Veldu annað hvort Hringja eða Myndsímtal.
- Bíddu eftir að hinn aðilinn samþykki símtalið.

Meðan á símtalinu stendur geturðu stillt eftirfarandi stillingar (ýttu á staðfestingarnappinn):

- Skiptu á milli heyrnartóls og hátalara.
- Kveikja eða slökkva myndavélinni.
- Kveikja eða slökkva á hljóðnemanum.

Fjartenging

Fjartengingin gerir öðrum notanda kleift að fjarstýra símanum þínum eða öfugt, þú getur stjórnað þeirra. Þessi eiginleiki er sérstaklega gagnlegur ef þú þarft aðstoð við símastillingar eða sérstakar aðgerðir. Þegar þú ræsir fjartengingu er símanum þínum stjórnað af öðrum notanda. Til að ræsa fjartengingu:

- Veldu tengiliðinn í tengiliðalistanum þínum.
- Veldu fjartengingar valkostinn.
- Bíddu eftir að hinn aðilinn samþykki beiðnina.
- Hinn aðilinn getur nú fjarstýrt símanum þínum.

Til að hætta fjartengingu, ýttu á til baka hnappinn og staðfestu að slíta tengingunni.

Samskiptastjórnun

Í tengiliðalistanum geturðu framkvæmt eftirfarandi aðgerðir:

- Endurnefna: Breyttu nafninu sem birtist fyrir þennan tengilið.
- Eyða: Eyða öllum gögnum sem tengjast þessum tengilið, þar á meðal spjallferli.
- Senda boð aftur: Aðeins í boði ef tengiliðurinn hefur ekki enn samþykkt boðið.

Stillingar

Í Stillingunum geturðu eytt öllum vistuðum gögnum úr forritinu.

Sjónræn aðstoð

Hljóðvarpar

Hljóðvarpar hjálpa til við að finna persónulega hluti eins og lykla, töskur, veski, fatnað o.s.frv. Settu einfaldlega hljóðmerki á hlutinn og notaðu BlindShell-símann til að hringja í hljóðmerki ef þörf krefur.

Þessi aðgerð krefst hljóðmerkisbúnaðar. Hægt er að kaupa hljóðvarpann sérstaklega hjá BlindShell dreifingaraðilanum þínum. Til að kveikja á hljóðvarpinu í fyrsta skipti (eða eftir að rafhlaða hefur verið sett í), ýtirðu lengi á hnappinn á hljóðvarpanum. Hljóðmerki gefur margsinnis hljóð þegar kveikt er á honum. Til að setja upp hljóðvarpann skaltu opna hljóðvarpa forritið í BlindShell símanum. Notaðu þetta forrit til að finna hljóðmerki eða breyta eiginleikum hans.

Bættu við (paraðu) hljóðmerkinu

Til að para hljóðmerki við símann velurðu valmyndaratriðið Bæta við hljóðmerki. Ýttu síðan endurtekið á hnappinn á hljóðmerki. Þegar hljóðmerki tengist símanum verður þú beðinn um að slá inn sérsniðið heiti fyrir hljóðmerki.

Finndu (hringdu) hljóðmerki

Til að hringja hljóðmerki úr símanum skaltu velja valmyndaratriðið Finndu hljóðmerki og velja hljóðmerki af listanum. Þegar síminn tengist hljóðvarpanum byrjar hljóðvarpið að hringja. Ýttu á staðfestingarhnappinn til að stöðva hringinguna.

Breyttu hljóðvarpinu

Til að eyða (afpara) hljóðvarpann eða breyta nafni hans, veldu valmyndaratriðið Hljómvarpalista og veldu hljóðvarpann af listanum.

Lita-greinir

Lita-greinir forritið gerir kleift að greina liti hluta. Það notar myndavél símans sem er staðsett á bakhlið símans, fyrir ofan SOS hnappinn. Til að greina litinn skaltu beina myndavélinni að hlutnum (um það bil 10 sentímetrum langt frá honum) og ýta á staðfestingarhnappinn til að tilkynna litinn.

Mikilvæg tilkynning: Lita-greinir forritið er mjög háð umhverfislýsingu og virkar ekki vel við aðstæður með litlum birtu. Við þessar aðstæður gæti niðurstaða lita-grenisins ekki verið í samræmi við raunveruleikann.

Ábending: Til að auka nákvæmni skaltu endurtaka ferlið nokkrum sinnum og velja litinn sem var tilkynntur í meirihluta uppgötvunarinnar.

Staðsetning

Staðsetningarforritið safnar saman gögnum frá GPS, WiFi netkerfum og farsímakerfum til að áætla næsta heimilisfang í núverandi nágrenni. Allt ferlið við að meta staðsetningu getur tekið allt að 30 sekúndur.

Til að senda áætlaða staðsetningu með SMS skilaboðum, farðu í gegnum listann yfir fengnar upplýsingar og veldu Senda skilaboð með staðsetningu atriði.

Mikilvæg tilkynning: Nákvæmni staðsetningarmats getur verið mismunandi. Þú ættir ekki að treysta algjörlega á niðurstöðuna, heldur taka tillit til nákvæmninnar.

Mikilvæg tilkynning: Þessi aðgerð krefst nettengingar.

Stækkunargler

Stækkunargler forritið gerir þér kleift að sjá aðdrátt að hlutum.

- Til að auka aðdrátt að hlutnum skaltu beina myndavél símans að hlutnum. Til að auka stækkun, ýttu á upp-hnappinn. Til að minnka stækkun, ýttu á niður-hnappinn.

- Ýttu á staðfestingarhnappinn til að opna valmynd með eftirfarandi valkostum: Kveikja/slökkva á hléi á skjá, Kveikja/slökkva á öfugum lit, Kveikja/slökkva á vasaljósi.

NFC hlutmerking

NFC hlutmerkingarforritið hjálpar til við að bera kennsl á hluti sem annars er erfitt að greina í sundur með snertingu - eins og töskur eða kassa með kryddi, snyrtivörur og heimilisþrif, flöskur, dósir og svo framvegis. Settu einfaldlega NFC merkimiðann á hlutinn og skannaðu hann með símanum.

Þessi aðgerð krefst NFC merkimiða sem fylgja með símanum. Einnig er hægt að kaupa límmiða sérstaklega hjá BlindShell dreifingaraðilanum þínum.

Merktu hlut

- Til að merkja hlut skaltu setja NFC-merkimiðann á viðkomandi hlut.
- Veldu bæta við merki valmyndaratriðið og færðu merkið nálægt bakhlið símans. Sláðu síðan inn eða skráðu hlutalýsingu.

Lesið hlutmerki

Til að lesa merki skaltu velja Lesa merki valmyndaratriðið og snerta merkið aftan á símanum.

Breyta hlutamerki

Til að breyta eða fjarlægja hlutamerki skaltu velja merkið á Merki listanum.

Observe - myndalýsing

Observe er hannað til að aðstoða þig við að lýsa innihaldi allra mynda sem þú tekur með símanum þínum. Þegar þú tekur mynd greinir gervigreindin hana og gefur hljóðlýsingu sem lýsir ítarlega því sem er á myndinni.

Eftir að þú hefur tekið mynd skaltu velja stillingu sem þú vilt nota:

- Myndalýsing. Gefur almenna lýsingu á myndinni.
- Textagreining. Dregur texta úr myndinni.
- Litalýsing. Greinir og lýsir litum hluta á myndinni.
- Seðlagreining. Greinir og auðkennir seðla og gildi þeirra.
- Þýðir texta. Dregur texta úr myndinni og þýðir hann yfir á þitt tungumál.

Til að deila textalýsingum skaltu ýta á staðfestingarhnappinn til að deila í gegnum valið forrit.

Fyrir fyrstu notkun verður þú beðinn um að samþykkja skilmálana til að nota þennan eiginleika.

Verkfæri

Vekjaraklukka

Vekjaraklukkuforritið gerir kleift að búa til vekjaraklukkur á ákveðnum tímum og dögum. Til að slökkva á virkri vekjaraklukku skaltu ýta á staðfestingarhnappinn eða til baka-hnappinn.

Ný vekjaraklukka

Til að búa til nýja vekjaraklukku skaltu velja valmyndaratriðið Ný vekjaraklukka, sem opnar valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Stilla tíma - opnar tölustafainnslátt sem tekur við 4 tölustöfum sem tíma. Fyrsta parið af tölustöfum táknar klukkustundir og annað parið af tölustöfum táknar mínútur.
- Stilla endurtekningu - opnar þrjá valkosti fyrir endurtekningu. Þú getur valið á milli Einu sinni, Daglega og Vikudaga. Eftir að þú hefur valið Vikudaga skaltu ýta á Til baka hnappinn. Þú getur valið úr vikudagunum. Ef þú velur engan verður valkosturinn Daglega valinn sjálfkrafa.
- Veldu nafn - opnar lyklaborð þar sem þú getur nefnt vekjaraklukkuna.

- Hljóðstilling - opnar þrjá valkosti fyrir hljóðstillingar. Þú getur valið á milli Hringitóna og titrings, Hringitóna án titrings og Aðeins titringsstillingar.
- Vista vekjaraklukku - vistar vekjaraklukkuna og virkjar hana.

Að breyta vekjaraklukku

Veldu núverandi vekjaraklukku í listanum til að opna valmynd með eftirfarandi valkostum:

- Virkja/slökkva á vekjaraklukku - óvirk vekjaraklukka er geymd í símanum en hringir ekki þar sem hún er ekki lengur virkur vekjaraklukku.
- Breyta vekjaraklukku - opnar valmynd til að breyta tíma, endurtekningu, nafni og hljóðstillingu vekjaraklukkunnar.
- Eyða vekjaraklukku - eyðir vekjaraklukkunni.

Reiknivél

Reiknivélin gerir kleift að framkvæma reikniaðgerðir - samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu.

- Til að framkvæma aðgerðina, ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Til að velja stærðfræðilegan rekstraraðila, ýttu á stjörnuhnappinn.
- Til að slá inn aukastaf, ýttu á millumerkis hnappinn.

Dagatal

Dagatalsforritið gerir kleift að búa til og fylgjast með viðburðum.

Bætir nýjum viðburði við

Til að bæta við nýjum atburði skaltu velja Bæta við nýjum atburði valmyndaratriði. Þetta opnar valmyndarform með eftirfarandi hlutum:

- Titill - titill viðburðarins (áskilið).
- Staðsetning - staðsetning viðburðarins, eða frekari upplýsingar um viðburðinn.

- Upphafsdagur - fyrsti dagur viðburðarins (krafist).
- Upphafstími - upphafstími viðburðarins. Sjálfgefið gildi er heilsdags viðburður.
- Lokadagur - síðasti dagur viðburðarins.
- Lokatími - lokatími viðburðarins.
- Endurtekningar - veldu hvort viðburðurinn ætti að endurtaka reglulega. Stilltu fjölda endurtekninga, lokadagsetningu endurtekninga eða ótakmarkaðar endurtekningar.
- Áminning - stillir áminningu fyrir viðburðinn.
- Vista viðburð - vistar viðburðinn.

Skoðu dagskrána

Til að skoða dagskrána skaltu velja Dagskrá valmyndaratriðið. Til að breyta eða eyða viðburðinum, ýttu á staðfestingarhappinn.

Skoðu dagatalið

Til að fletta í dagatalinu eftir vikum og dögum skaltu velja Valmyndaratriðið Skoða dagatal. Veldu ár, mánuð og viku til að sjá fjölda viðburða í þeirri viku. Ýttu á staðfestingarhappinn til að skoða atburði eftir degi eða eftir alla vikuna.

Finndu viðburð

Til að finna viðburð skaltu velja Finna valmyndaratriðið og slá inn heiti viðburðarins.

Nafnadagar

Valmyndaratriðið Nafnadagar gerir kleift að skoða nafndaga næstu sjö daga á eftir, finna dagsetninguna eftir nafni eða finna nafnið eftir dagsetningu.

Almenn frídagar

Til að sýna almenna frídaga á dagskrá skaltu velja valmyndaratriðið Stillingar og stilla sýnileika helgidaga á sýnilegt. Til að nota þessa aðgerð þarf internet-tengingu til að hlaða niður lista yfir helgidaga.

Vasaljós

Vasaljósappið kveikir á LED-ljósinu sem er staðsett á efri brún símans.

Mínútuteljari

Mínútu mælirinn er niðurtalning sem spilar tilkynningalag eftir ákveðinn tíma. Þegar mínútu mælirinn er virkur er hægt að nota aðrar símaaðgerðir. Til að sleppa viðvöruninni ýtirðu á staðfestingarhnappinn eða til baka hnappinn.

Niðurtalning stillt

- Til að stilla tímamælirinn, ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Veldu Stilla tíma valmyndaratriðið til að stilla klukkustundir, mínútur og sekúndur af niðurtalningu.
- Veldu Virkja valmyndaratriðið til að virkja tímamælirinn.

Gerir hlé á og hættir við niðurtalningu

- Á meðan tímamælirinn er í gangi, ýttu á staðfestingarhnappinn.
- Veldu Hlé valmyndaratriðið til að gera hlé á tímamælinum á núverandi tíma eða veldu Hætta við valmyndaratriðið til að stöðva tímamælirinn og endurstilla hann á upphafstíma.
- Til að halda áfram tímamælingu sem hefur verið gert í hlé, ýttu á staðfestingarhnappinn og veldu Halda áfram valmyndaratriðið.

Skýringar

Minnispunkta forritið gerir kleift að skrifa glósur.

Til að breyta, senda eða eyða minnismiða sem fyrir er skaltu velja athugasemdina á minnismiðalistanum.

Skeiðklukka

Skeiðklukkan er tól til að mæla liðinn tíma. Þegar skeiðklukkan er virk er hægt að nota aðrar símaaðgerðir.

- Til að ræsa skeiðklukkuna, ýttu á staðfestingarhnappinn til að opna valmyndina og veldu start skeiðklukku.
- Til að stöðva skeiðklukkuna, ýttu á staðfestingarhnappinn á meðan skeiðklukkan er í gangi.
- Til að halda skeiðklukkunni áfram skaltu ýta á staðfestingarhnappinn til að opna valmyndina og velja halda áfram skeiðklukku.
- Til að endurræsa skeiðklukkuna frá núlli, ýttu á staðfestingarhnappinn til að opna valmyndina og veldu endurræsa skeiðklukkuna.
- Til að endurstilla teljarann og stilla tímann á núll, ýttu á staðfestingarhnappinn til að opna valmyndina og veldu núll skeiðklukku.

Eininga breytir

Eininga breytir gerir kleift að breyta ýmsum einingum.

Til að breyta einingum skaltu stilla inn- og úttakseiningu, gildi og velja Umbreyta.

Raddupptökutæki

Raddupptökuforritið gerir kleift að taka raddminningar eða taka upp hljóð.

- Til að vista upptökuna, ýttu á staðfestingarhnappinn meðan þú tekur upp.
- Til að gera hlé á upptöku, ýttu á bakhnappinn meðan þú tekur upp. Til að halda upptöku áfram skaltu ýta á staðfestingarhnappinn. Til að vista upptökuna skaltu ýta á til baka hnappinn á meðan hlé er gert á upptökunni.
- Til að spila, endurnefna, deila eða eyða upptökunni velurðu upptökuna á færslulistanum.

Veður

Veðurforritið sýnir núverandi veður á núverandi stað og spá fyrir næstu þrjú daga.

Athugið: Þetta forrit krefst nettengingar.

Staðbundið veður

Sýnir veður fyrir stað sem þú ert á. Spáin er sýnileg í þrjú daga fram í tímann.

- Klukktímaspá - klukktímaspá fyrir hvern dag er að finna með því að velja viðkomandi dag. Hægt er að sjá upplýsingar eins og hitastig, vindhraða eða raka fyrir hverja klukkustund.
- Upplýsingar - ítarlegra yfirlit yfir veðrið fyrir tiltekinn dag. Svo sem eins og sólarupprás, sólsetur, útgeislunarmælingar eða loftgæðamælingar.

Útgeislunarmælingar

Mæling á útfjólublágeislun, sem sýnir styrk sólargeislunar. Því hærra sem mælingin er, því sterkari sólarvörn ættir þú að nota í sólinni.

Loftgæðamæling

Það segir til um hversu hreint eða mengað loftið er á þínu svæði. Því lægri sem loftgæðamælingin er, því heilbrigðara loft er úti. Loftgæðamæling er aðeins fánæg fyrir núverandi dag, vegna þess að ekki er hægt að spá fyrir um hana og gögnin eru tekin „nýmæld“.

Finna borg

Til að leita að borg, veldu Finna borg valmyndaratriði, sem opnar innslátt fyrir leit að borgarnafni. Hægt er að finna hvaða borg sem er í hvaða landi sem er. Einnig er hægt að vista borg í upphalds lista.

Uppáhalds borgir

Listi yfir vistaðar borgir má finna hér eða breyta.

Loftþrýstingur

Virkti til að mæla núverandi loftþrýsting með BlindShell símaskynjara. Mældur þrýstingur er þrýstingurinn sem er mældur á núverandi staðsetningu og raunverulegri hæð. Mælingin er gerð með skynjara snjallsímans. Þrýstingur yfir sjávarborði er meðal loftþrýstingur við meðalsjávarborð. Þetta er loftþrýstingurinn sem venjulega er gefinn upp í veðurskýrslum. Það er reiknað út frá mældum þrýstingi og hæð þinni.

Stillingar

Stilltu hitastig, vindhraða og þrýsting að þínum smekk.

- Hitastig - hægt að skipta á milli Celsíus og Fahrenheit.
- Vindhraði - Hægt er að velja valkosti eins og kílómetra á klukkustund, metra á sekúndu, mílur á klukkustund og hnúta.
- Þrýstingur - Hægt er að velja millibar, hektópascal, millimetra af kvikasilfri eða tommur af kvikasilfri.

Skráasafn

Skráasafn er tæki til að vafra um og vinna með skrár og möppur í símanum þínum. Hægt er að nálgast bæði innra minni og SD kort.

Skoðaðu skrár

Í þessari stillingu er hægt að skoða innra minni og SD-kort. Hvert atriði inniheldur upplýsingar hvort sem það er mappa eða skrá. Skrár, ef gerð er studd, er hægt að opna beint úr skráasafninu í viðeigandi forriti. Hægt er að afrita skrár eða möppur eða færa þær á annan stað að eigin vali. Einnig er hægt að endurnefna möppur eða eyða þeim. Allar þessar aðgerðir eru tiltækar í valmyndinni með því að velja samsvarandi möppu eða skrá.

Að afrita, færa og líma skrá eða möppu

Hægt er að afrita eða færa aðgerðir með hverri skrá eða möppu. Til að afrita eða færa skrá eða möppu skaltu opna möppuna eða skrár valmyndina og velja afrita eða færa. Síðan er skráin eða mappan vistuð á klemmuspjaldið. Flettu síðan þangað sem þú vilt afrita eða færa skrána eða möppuna og veldu afrita hingað eða færa hingað úr möppuvalmyndinni. Ef þú velur að afrita mun upprunalega skráin haldast óbreytt þegar hún er límd á nýja staðinn. Ef flutningsvalkosturinn er valinn, verður skráin eða mappan flutt frá gamla staðnum yfir á þann nýja.

Að búa til nýja möppu eða nýtt textaskjal

Hægt er að búa til nýtt textaskjal eða nýja tóma möppu í möppunni með því að velja Valmyndaratriðið Fleiri valkostir.

Skjalasafnsstjóri

Skjalasafnsstjórinn er hluti af skjalastjóranum og gerir kleift að vinna með skjalaskrár (ZIP skrár). Hægt er að draga skjalasafn út í möppu. Til að gera það, opnaðu skjalasafnið og veldu Opna í skjalastjóra. Einnig er hægt að búa til nýja skjalasafn úr möppu eða skrá. Veldu skrá eða möppu og veldu síðan opna í geymslu umsjón eða veldu geymslu umsjón valmyndaratriðið í sömu röð.

Textaritill

Skráasafnið inniheldur einfaldan textaritil. Þú getur skrifað og breytt einföldum textaskjöllum í textaritlinum. Til að opna skrána í textaritlinum skaltu finna textaskjalið, opna það og velja Opna í textaritli.

Stillingar

Skráasafnið hefur stillingar sem breyta vinnu með skrár.

- Raða skráum og möppum - stillir röðina sem möppurnar og skrárnar verða flokkaðar í (eftir nafni, eftir síðast breyttu, eftir stærð). Sjálfgefið er að skráum og möppum er raðað eftir nafni.
- Sýna skrárendingu - stillir hvort skrárendingar eigi að birtast.

Athugið: Ef Sýna skrárendingu er virkt er hægt að breyta nafni skrár eftir það. Breyting á eftirnafn skrár getur valdið vandræðum þegar skráin er opnuð. Sjálfgefið er að skrárendingar eru ekki sýndar.

Á netinu

Netvafri

Netvafri gerir kleift að vafra um vefsíður.

Valmynd netvafra

- Til að byrja að vafra á netinu skaltu velja annað hvort Setja inn vefslóð eða leitarvalmyndaratriðið.
- Til að fara aftur í valmyndina á meðan þú vafrar skaltu ýta á til baka hnappinn.
- Til að fara aftur á vefsíðuna sem þegar hefur verið opnuð skaltu velja valmyndaratriðið Vefsíða.
- Til að endurhlaða síðuna, farðu til baka eða áfram í vafranum, veldu Valmyndaratriðið Leiðsögn.
- Til að vista síðuna sem bókamerki, upphaldsforrit eða heimasíðu, veldu Síðu aðgerðir í valmyndinni.
- Til að breyta núverandi vefslóð skaltu velja valmyndaratriðið Breyta vefslóð.

Vafra

- Til að fletta yfir síðupættina, ýttu á niður eða upp hnappinn.
- Til að smella á fókushlutann, ýttu á staðfestingarhnappinn.

Til að gera vafra skilvirkari hafa hnappar á talnatakkaborðinu eftirfarandi aðgerðir:

- 1 - Skiptu yfir í leiðsögn með sjálfgefnum þáttum.
- 2 - Skiptu yfir í leiðsögn eftir fyrirsögnum.
- 3 - Skiptu yfir í leiðsögn með stjórnækjum.
- 4 - Skiptu yfir í siglingar með hlekkjum.
- 5 - Skiptu yfir í leiðsögn með orðum.
- 6 - Skiptu yfir í leiðsögn eftir ARIA kennileitum.
- 7 - Hoppa efst á síðunni.
- 8 - Kveiktu/slökktu á sjálfvirkri hreyfingu í gegnum þætti.
- 9 - Hoppa neðst á síðunni.
- * - Farðu aftur í vafra.
- 0 - Segðu titil núverandi síðu og leiðsöguham.
- # - Opnar valmynd með flýtiaðgerðum og hjálp. Með því að halda inni hnappinum skiptirðu yfir í texta án þess að hafa áhrif á almennu stillinguna. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) kennileiti þjóna þeim tilgangi að flýta leiðsögn við skjálestur og merkja aðgang að svæðum á síðu, eins og leiðsögu stikur, borðar, leit, eyðublöð eða megin-efnishluta.

Aðgengi að vefnum byggir á aðgengiseiginleikum vefsíðunnar sem þú ert að heimsækja. Ef síða er með lélegan eða rangan aðgengisstuðning gætirðu lent í vandræðum í samskiptum og við lestur síðunnar.

Stjórnun margmiðlunarefnis

- Hægt er að stjórna margmiðlunarefni á síðu (hljóð- eða myndspilurum) með hnöppum. Eftir að þú ýtir á Spila á síðunni virkjast margmiðlunarstilling sjálfkrafa. Í þessum stillingu stjórna leiðsögnin og talnalyklaborðið spilun í stað þess að vafra um síðuna.
- Til að skipta á milli margmiðlunarstjórnunar og síðuleiðsagnar skaltu halda inni hnapp 5.
- Til að hætta í margmiðlunarstjórnun og fara aftur í síðuleiðsögn skaltu ýta á Til baka hnappinn þegar margmiðlunarefni er í bið.
- Til að spila eða gera hlé á spilun skaltu ýta á Staðfestingar hnappinn.
- Til að spóla aftur á bak eða áfram skaltu ýta á upp eða niður hnappinn.
- Til að hoppa í fyrra eða næsta efni skaltu halda inni upp eða niður hnappinum.
- Þú getur einnig stjórnað margmiðlunarefni úr samhengisvalmyndinni: ýttu á hnapp # og veldu valmyndaratriðið Margmiðlunarstjórnun.

Auk þess hafa hnappar talnalyklaborðsins í margmiðlunarstjórnunarstillingar eftirfarandi aðgerðir:

- 1 - Fyrra
- 2 - Sleppa auglýsingu (ef það er stutt og í boði eins og er)
- 3 - Næsta
- 4 - Spóla afturábak
- 5 - Spila/Gera hlé. Með því að halda hnappinum inni lengi er skipt á milli stillinga fyrir margmiðlunarstýringu og síðuflakk.
- 6 - Spóla áfram
- 8 - Hljóð af/á
- 0 - Lesa upp staðsetningu á efni og lengd

Sumir spilarar geta ekki framkvæmt allar aðgerðir. Spila/Hlé, Hljóð af/á og Spóla áfram og afturábak ættu alltaf að virka. Aðrar aðgerðir fyrir margmiðlunarstýringu eru háðar hverjum spilara fyrir sig.

Finna á síðu

- Til að finna texta á núverandi síðu, opnaðu valmyndina með því að ýta á hnappinn # og veldu síðan valmyndaratriðið Finna á síðu.
- Til að fara í gegnum leitarniðurstöður á síðunni, ýttu á niður eða upp hnappinn.
- Til að hætta við leit og fara í gegnum sjálfgefna þætti, ýttu á númer 1 hnappinn.

Lestrarstilling

- Lestrarstilling fjarlægir efni sem tengist ekki greininni á síðunni og gerir lestur einfaldan og þægilegan. Hins vegar á þetta ekki við um allar síður.
- Til að virkja lestrarstillingu skaltu opna valmyndina með því að ýta á # hnappinn og velja valmyndaratriðið "Virkja lestrarstillingu", ef það er til staðar.
- Til að hætta með lestrarstillingu skaltu velja valmyndaratriðið "Slökkva á lestrarstillingu".

Vafraviðbætur

- Auglýsingablokkun og vafrakökublokkun eru studd.
- Hægt er að virkja/slökkva á viðbætur almennt í stillingum.
- Hægt er að slökkva á viðbætur fyrir tiltekna síður í valmyndinni þegar þú vafrar.

Vistaðar innskráningar, kreditkort og heimilisföng

- Leyfir örugga sjálfvirka útfyllingu innskráningar-, heimilisfangs- og kreditkortaforma.
- Þegar eyðublað er fyllt út í fyrsta skipti býður vafrinn upp á að vista gögnin.

- Ef margar færslur eru vistaðar fyrir síðu mun vafrinn biðja þig um að velja eina.
- Sum eyðublöð eru hugsanlega ekki greind og sjálfvirk útfylling heimilisfangs eða kreditkorta er hugsanlega ekki studd í öllum löndum.

Hvíljja

- Geymir viðkvæm gögn á öruggan hátt, varin með aðallykilorði.
- Vafrinn mun biðja þig um að opna geymsluna þegar aðgangur að vernduðum gögnum er nauðsynlegur.
- Þú getur opnað eða lokað geymslunni handvirkt í stillingum. Hún lokast einnig sjálfkrafa þegar þú ferð úr vafranum.
- Hægt er að breyta aðallykilorðinu hvenær sem er í stillingum.

Login, carte di credito e indirizzi salvati

- Consente l'autocompilazione sicura dei moduli di login, indirizzo e carta di credito.
- Quando si compila un modulo per la prima volta, il browser propone di salvare i dati.
- Se per un sito vengono salvate più voci, il browser chiede di sceglierne una.
- Alcuni moduli potrebbero non essere rilevati e l'autocompilazione di indirizzi e carte di credito potrebbe non essere supportata in tutti i Paesi.

Vault

- Conserva in modo sicuro i dati sensibili, protetti da una password principale.
- Il browser richiede di aprire il vault quando è necessario accedere ai dati protetti.
- È possibile aprire o chiudere manualmente il caveau nelle impostazioni. Si chiude anche automaticamente quando si lascia il browser.
- La password principale può essere modificata in qualsiasi momento nelle impostazioni.

Bókamerki

- Innflutningur: Flytja bókamerki úr hvaða venjulega vafra sem er (Chrome, Firefox, Safari, Opera, ...). Notar staðlað snið og er aðeins tiltækt þegar bókamerkin þín eru tóm.
- Útflutningur: Vistar bókamerki í skrá í möppuna Documents á SD-kortinu þínu eða innra geymslurými.

Stillingar

- Heyrnarstillingar - stillir hvaða atburðir verða tilkynntir með heyrnartóli (hljóð) á meðan þú vafrar á vefsíðu.
- Heimasíða - stillir heimasíðuna og hvort hún eigi að opna sjálfkrafa við ræsinguna á vafra.
- Persónuverndarstillingar - stilltu persónuverndarsnið, þar á meðal hegðun fótspora og vörn gegn rekjanlegum sporum.
- Vafraviðbætur - stilla studdar viðbætur, þar á meðal undantekningar fyrir tiltekna síður.
- Leitarvél - stillir leitarvélina sem notuð er þegar leitað er á netinu.
- Sýna textayfirlag - sýnir gagnsæja yfirlögn yfir síðuna með stórum texta í fókus.
- Einkastilling - þegar valið er, verða heimsóttar síður ekki vistaðar í sögunni.
- Notaðu app til að horfa á YouTube myndbönd - þegar það er valið verða YouTube myndbönd opnuð í BlindShell forritinu.
- Hreinsaðu upp vafraskrár - eyðir skyndiminni og tímabundnum vafraskrárum.

Setja upp og hafa umsjón með forritum

Hér geturðu fundið og sett upp alls kyns ný forrit í símann þinn, skráð forrit sem eru uppsett á símanum þínum, stjórnað þeim eða fjarlæggt þau. Stillingar sem tengjast uppfærslum forrita má líka finna hér.

BlindShell forrita listi

BlindShell forrita listinn inniheldur forrit sem voru þróuð af BlindShell og stjórnun þeirra og viðmót passa við BlindShell símaumhverfið. Í vörulistanum geturðu

skoðað fyrir þig ráðlagða pakka, leitað í tilteknum pakka, skoðað forrit sem nýlega var bætt við vörulistann eða skoðað alla pakka flokkaða í flokka.

Forrit þriðja aðila

Í öppum þriðja aðila geturðu fundið forrit sem eru þróuð af öðrum fyrirtækjum en BlindShell. Forrit þriðju aðila eru ekki staðfest eða samþykkt af BlindShell, þannig að BlindShell er ekki ábyrgt fyrir neinum vandamálum sem stafa af notkun þessara forrita og uppsetning er á eigin ábyrgð. Vinsæl forrit frá þriðja aðila fyrir staðsetningu þína eru skráð í samsvarandi valmyndaratriði, önnur forrit er hægt að finna og setja upp með því að leita í valmyndaratriði þriðja aðila. Forritin sem hlaðið er niður verða vistuð í flokki þriðju aðila forrita. Hægt er að slökkva eða virkja snertiskjá í forritum frá þriðja aðila með því að ýta á kjötkássatakkann.

Uppsettir pakkar

Í Uppsettum pökkum finnur þú forrit sem voru sett upp annað hvort úr BlindShell forritalistanum eða sem forrit frá þriðja aðila. Þú getur einnig opnað þau hér, skoðað upplýsingar um pakkann, séð sögu eða breytingar og stjórnað ítarlegum valkostum eins og:

- Slökkva eða virkja tilkynningar fyrir pakkann. Þessi valkostur er aðeins í boði ef pakkinn styður það.
- Eyða tímabundnum gögnum: Þessi valkostur hreinsar innri gögn sem forritið hefur vistað, að notendagögnum undanskildum. Það er gagnlegt ef appið hegðar sér óvenjulega.
- Eyða umsóknargögnum: Þessi valkostur fjarlægir öll forritsgögn og færir forritið aftur í upprunalegt ástand eins og það var eftir fyrstu uppsetningu.

Athugið: Ekki er hægt að fjarlægja foruppsett forrit en þau gætu verið óvirkjuð í Ítarlegri valmöguleikum pakkans. Þegar pakkinn er óvirkur birtist hann ekki í forritum símans.

Uppfærsla

Hér geturðu séð tiltækar uppfærslur fyrir uppsett forrit, uppfært alla pakka í einu eða skoðað sögu nýlega uppfærðra forrita.

Stillingar

Hér er hægt að virkja sjálfvirkar uppfærslur. Þú getur valið að uppfæra sjálfkrafa annað hvort aðeins í gegnum WiFi eða WiFi og farsímagögn. Þú getur líka valið engar sjálfvirkar uppfærslur - þegar valið er þarf að gera uppfærslur á forritum handvirkt í gegnum Uppfæra valmyndaratriðið. Hér er hægt að virkja eða slökkva á tilkynningum um uppfærslur forrita. Þú getur líka fengið tilkynningu um ný forrit í BlindShell vörulistanum.

4.6 Stillingar

Hljómar

Prófilar

Virkur prófíll

Valmyndaratriðið Virkt snið gerir kleift að stilla hljóðsniðið sem notað er fyrir símtöl, skilaboð og aðrar tilkynningar. Til að fá fljótt aðgang að þessum stillingum, ýttu lengi á kjötkássahnappinn.

Eftirfarandi snið eru í boði:

- Hringitónn og titringur.
- Aðeins titringur.
- Hringitónn án titrings.
- Hljóðlaust án titrings.
- Flugstilling - frestar útvarpstíðnimerkjasetningartækni símans (Bluetooth, símtækni og Wi-Fi).

Næturstilling

Í valmyndinni Næturstilling er hægt að stilla nætur- og dagsnið, sem skipta á ákveðnum tíma. Hægt er að breyta tímanum milli dag- og nætursniðs. Þú getur

einnig valið hljóðstillingar fyrir bæði dag- og nætursnið. Valkostir til að velja úr: Hringitónn og titringur, Aðeins titringur, Hringitónn án titrings, Hljóðlaus án titrings og Flugvélarstilling.

Þú getur notað þessar stillingar þegar þú vilt hafa hljóðláta nótt án tilkynningahljóða. Hljóðsnið kveikja og slökkva sjálfkrafa á ákveðnum tíma sem þú velur.

- Skiptu um næturstillingu með því að ýta á staðfestingarhnappinn
- Til að stilla upphafs- og lokatíma næturstillingarinnar velurðu Valmyndaratriðið Upphafstími eða Lokatími.
- Til að velja nætursniðið skaltu velja valmyndaratriðið Nætursnið.
- Til að velja dagsniðið skaltu velja Dagsniðið valmyndaratriðið.
- Þú getur samt breytt virku sniði handvirkt með því að nota "Virkt snið" valmyndaratriðið eða með því að ýta lengi á Hash takkann á aðalskjánum.

Hljóðstyrkur

Valmyndaratriðið Hljóðstyrkur gerir kleift að stilla hljóðstyrk fyrir innhringingar, tilkynningar, vekjara og endurgjöf símans.

Laglínur

Valmyndaratriðið Lag gerir kleift að stilla lag fyrir símtöl, tilkynningar og vekjara. Til að stilla sérsniðna lag skaltu afrita laglínuna í innri geymslu símans. Fyrir hringitóna skaltu nota hringitóna möppuna, fyrir tilkynningar skaltu nota Tilkynningar möppuna og fyrir vekjaraklukkuna skaltu nota Alarm möppuna.

Raddúttak

Valmyndaratriðið Raddúttak gerir kleift að stilla eiginleika raddúttaks símans. Hægt er að breyta eða stilla eftirfarandi eiginleika:

- Talhraði.
- Raddafbrigði (aðeins ef tungumálið styður það).
- Tungumálaskynjun - þegar það er stillt er raddúttak borið fram á greindu tungumáli. Aðeins ef tungumálið styður það
- Slökkt á raddúttak - þegar það er stillt er raddúttak óvirkt.

Hljóðstillingar

Valmyndaratriðið Hljóðstillingar gerir kleift að stilla viðbótarendurgjöf hljóðs og titrings. Þessi endurgjöf bætir raddúttakið á meðan þú notar símann.

- Hljóð og titringur
- Aðeins hljóð
- Aðeins titringur
- Engin hljóð, enginn titringur

Tilkynningar

- Tilkynning um innhringingu - þegar það er stillt er nafn þess sem hringir tilkynnt sjálfkrafa við innhringingu. Annars skaltu ýta á hægri aðgerðarhnappinn til að tilkynna nafn þess sem hringir.
- Tilkynning um læst lyklaborð - þegar það er stillt tilkynnir síminn að hann sé læstur þegar ýtt er mörgum sinnum á einhvern takka þegar síminn er læstur.
- Stöðuvísir valmyndar - þegar hún er stillt er raddúttak bætt við upplýsingar um núverandi staðsetningu í valmynd og fjölda valmyndarhluta (t.d. "tveir af fimm")
- Tilkynning um rafhlöðustig á aðalskjánum.
- Tilkynna þegar rafhlaðan er að klárast. Ef virkt mun síminn reglulega tilkynna um lága rafhlöðu, jafnvel þegar skjárinn er læstur.
- Látið vita þegar rafhlaðan er fullhlaðin.

Áminning um tilkynningar

Valmyndaratriðið Tilkynningaáminning gerir kleift að stilla áminningu um að tilkynning hafi ekki gleymst. Þegar það er einhver ný tilkynning sem þú hefur misst af gefur síminn hljóðmerki á fimm mínútna fresti. Þetta reglubundna hljóðmerki hverfur þegar hakað er við nýja viðburðinn sem gleymdist.

Sjálfvirkur hátalari

Valmyndaratriðið Sjálfvirkur hátalari gerir kleift að kveikja eða slökkva á sjálfvirkum hátalara meðan á símtali stendur. Þegar kveikt er á því skiptir raddflutningur

sjálfkrafa yfir í hátalara þegar síminn er færður frá eyranu meðan á símtali stendur.

Hljóð aðalskjás

Hér er hægt að virkja eða slökkva á kynningarhljóði á aðalskjánum.

Lyklaborð

Takkalás

Valmyndaratriðið takkalás gerir kleift að stilla takkalásinn. Takkalásinn er ætlaður til að koma í veg fyrir að ýtt sé óæskilega á takka símans. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Handvirkur takkalás - aðeins er hægt að læsa takkaborðinu handvirkt með því að ýta lengi á stjórnutakkann. Til að opna takkaborðið skaltu ýta lengi á stjórnutakkann.
- Sjálfvirkur eða handvirkur takkalás - takkaborðið læsist sjálfkrafa eftir tímamörk skjásins eða handvirkt með því að ýta lengi á stjórnutakkann.
- Enginn takkalás - takkalásinn er óvirkur.

Ábending: Til að lesa aftur núverandi tíma þegar takkaborðið er læst, ýttu á staðfestingarhnappinn. Takkaborðið er áfram læst.

Lestur meðan stöfum er eytt

Valmyndaratriðið Lesa meðan stöfum er eytt gerir kleift að stilla það sem tilkynnt er á meðan stöfum er eytt í textainnslátt. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Lestu síðasta staf sem eftir er eftir eyðingu.
- Lestu eyddum staf.

Endurtekið við ritun stafi

Valmyndaratriðið Endurtekið við ritun stafa gerir kleift að stilla endurtekningu á rituðum texta við innslátt texta. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Endurtaktu orð eftir að þú hefur skrifað bil.
- Endurtaktu allan textann eftir að þú hefur skrifað bil.
- Ekki endurtaka.

Hástafir merki

Valmyndaratriðið fyrir hástafamerki gerir kleift að stilla hvernig hástafir eru merk-
tir í textainnslátt. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Merki munnlega - tilkynnir „stöfum“ þegar hástöfum er slegið inn.
- Merki með hærri rödd - breytir tónhæð raddflutnings þegar þú skrifar hástafi.
- Ekki gefa merki - merki um hástafi er óvirkt.

Lestur á stöfum við ritun

Valmyndaratriðið Lestur stafa við ritun leyfir stillingum ef stafir verða lesnir við
ritun. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Lesa stafi - tilkynnir alla stafi meðan á ritun stendur.
- Ekki lesa stafi - boðar aðra stafi en stafi.
- Ekki lesa neina stafi - lestur á stöfum við ritun er óvirkur.

Emoticons listi

Breyta broskörlum lista - Hægt er að eyða broskörlum eða færa upp eða niður á
listanum Bæta við - Leitaðu til að bæta við broskörlum Eyða öllum - Þessi aðgerð
mun eyða öllum broskörlum Núllstilli í sjálfgefna stillingu - Eftir endurstillingu á
sjálfgefna stillingu verður listi yfir broskörlum stilltur á sjálfgefið.

Uppskriftarstilling

Valmyndaratriðið fyrir uppskriftarstilling gerir kleift að velja raddgreiningu án
nettengingar eða á netinu. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Notaðu talgreiningu á netinu þegar netkerfi er tiltækt - notar talgreiningu á
netinu þegar það er til staðar, annars er ótengd talgreining notuð.

- Notaðu alltaf talgreiningu án nettengingar - talgreining á netinu er óvirk.

Athugið: Þetta valmyndaratriði er aðeins tiltækt fyrir tungumál með talgreiningu án nettengingar. Tungumál sem studd eru: þýska, enska, spænska, franska, ítalska, hollenska, portúgölska, rússneska.

Ytra lyklaborðsskipulag

Valmyndaratriðið Ytri lyklaborðsútlit gerir kleift að stilla hvaða ytra lyklaborðsskipulag er notað.

Athugið: Þetta valmyndaratriði er aðeins tiltækt þegar ytra lyklaborð er tengt.

Skjár

Birtustilling

Með valmyndinni Birtustillingar er hægt að breyta birtustigi skjásins. Hærra stig þýðir bjartari skjá en styttri endingu rafhlöðunnar. Skjár að fullu dimmur þýðir að slökkt er á skjánum - þetta gæti stutt næði og lengt endingu rafhlöðunnar.

Tímamörk skjásins

Valmyndaratriðið Skjár tímamörk gerir kleift að stilla tímabil óvirkni. Eftir þetta tímabil fer síminn í dvala til að spara rafhlöðuna. Ýttu á hvaða takka sem er til að vekja símann úr svefnstillingu. Þegar sjálfvirki takkalásinn er virkur er takkaborð símans einnig læst. Í þessu tilviki skaltu ýta lengi á stjörnuhnappinn til að opna takkaborðið.

Litasamsetning

Valmyndaratriðið Litasamsetning gerir kleift að velja mismunandi litasamsetningu í umhverfi símans. Fyrsti liturinn táknar textalitinn, sá seinni er bakgrunnsliturinn. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Hvítt á svörtu.
- Svart á hvítu.

- Hvítt á blátt.
- Svartur á gulu.
- Gulur á svörtu.
- Blár á hvítu.
- Gult á bláu.
- Blár á gulu.
- Rautt á svörtu.
- Svartur á rauðu.
- Grátt á svörtu.
- Svart á gráu.

Aðalvalmyndarstíll

Aðalvalmyndarstíllinn gerir kleift að breyta myndrænu útliti aðalvalmyndarinnar. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Tákn og texti.
- Aðeins texti.
- Aðeins tákn.

Textastærð

Textastærð valmyndaratriðið gerir kleift að breyta leturstærð sem notuð er í umhverfi símans. Eftirfarandi valkostir eru í boði:

- Venjuleg textastærð.
- Stór textastærð - Þessi valkostur getur rofið orðapakkann og eitt orð getur tekið margar línur.

Snertiskjár virkni

Snertiskjár gerir þér kleift að virkja eða slökkva á samskiptum við skjáinn og kanna með snertingu í forritum þriðja aðila.

LED tilkynningaljós

Valmyndaratriðið Tilkynningar LED ljós gerir kleift að stilla hvort nota ætti LED tilkynningaljós framan á símanum til að gefa til kynna tilkynningar. LED ljósalitir greina mismunandi tegundir tilkynninga:

- Ósvöruð símtöl eru auðkennd með rauðu ljósi.
- Ósvöruð SMS skilaboð eru auðkennd með bláu ljósi.
- Aðrir missir atburðir eru auðkenndir með grænu ljósi.

Netkerfi

Þráðlaust net

WiFi valmyndaratriðið gerir kleift að tengjast WiFi neti.

- Til að virkja WiFi tengingu skaltu velja Virkja WiFi valmyndaratriðið.
- Til að tengjast þráðlausu neti skaltu velja þráðlaust net í netlistanum og velja síðan tengja við net. Ef WiFi netið er varið með lykilorði skaltu slá inn lykilorðið.
- Til að tengjast við falið WiFi net skaltu velja Tengjast við falið net valmyndaratriði. Sláðu síðan inn SSID (nafn) og lykilorð.
- Til að tengjast WiFi neti sem krefst innskráningar skaltu fara í netvafra og fylla út innskráningarupplýsingarnar.

WiFi heitur reitur

WiFi heitur reitur gerir kleift að deila farsímagögnum yfir WiFi.

- Til að virkja Wi-Fi heitan reit skaltu velja Valmyndaratriðið Kveikja á Wi-Fi heitum reit.
- Virkjun á WiFi heita reitnum mun aftengja núverandi WiFi tengingu.
- Til að slökkva á Wi-Fi heitum reitnum skaltu velja Slökkva á Wi-Fi heitum reit valmyndinni.
- Til að breyta innskráningarupplýsingum fyrir WiFi hotpot netið skaltu velja Stillingar valmyndaratriðið.

Athugið: Þetta valmyndaratriði er aðeins tiltækt þegar SIM-kort er til staðar í símanum.

WiFi tenging í gegnum textaskrá

Hægt er að koma á WiFi tengingu með því að nota textaskrá sem er geymd í innri geymslu símans.

- Afritaðu textaskrá sem heitir wifi.txt í rótarmöppu innri geymslu símans.
- Skrifaðu nafn WiFi netsins í fyrstu línu skrárinnar.
- Skrifaðu netlykilorðið á annarri línu skrárinnar.
- Lykilorðið í skránni verður sjálfkrafa notað þegar tengst er við þetta tilgreinda net.

Blátönn

Bluetooth valmyndaratriðið gerir kleift að tengja og hafa umsjón með Bluetooth tækjum.

Hvernig á að para nýtt tæki

- Virkjaðu pörunarhaminn á Bluetooth tækinu. Sum tæki eru sjálfgefið í pörunarstillingu þegar kveikt er á og slökkt á merki. Önnur tæki eru með sérstakan takka eða lykilsamsetningu sem mun kveikja á pörunarhamnum. Þetta er tækissértækt og er að finna í handbók tækisins.
- Kveiktu á Bluetooth og veldu valkostinn Leita að tækjum. Skönnunin getur tekið allt að hálfu mínútu, þá eru nálæg tæki skráð.
- Til að para tæki velurðu tækið á listanum. Pörun getur tekið nokkrar sekúndur.
- Sum tæki gætu þurft að slá inn staðfestingarkóða. Í þessu tilviki skaltu slá inn kóða sem BlindShell síminn gefur til ytra Bluetooth tækisins.
- Til að aftengja tæki skaltu velja tækið á listanum Pöruð tæki og velja Afparan tæki.

Að tengja og aftengja tæki

Nýlega parað tæki er venjulega tengt sjálfkrafa. Til að tengja (eða aftengja) tæki handvirkt skaltu velja tækið á listanum Pöruð tæki og velja Tengja tæki (eða Aftengja tæki).

Mikilvæg tilkynning:

- Áður en þú getur tengt parað tæki þarftu venjulega að kveikja á því með rofa á tækinu. Sum tæki kunna að slökkva á sér eftir að hafa verið óvirk í tíma.
- Það er mikill fjöldi Bluetooth-tækja á markaðnum. BlindShell getur ekki ábyrgst samhæfni við öll tæki sem til eru. BlindShell söluaðilinn þinn gæti hugsanlega gefið þér ráð eða boðið þér prófað líkan.
- Vegna mögulegra útvarpstruflana og vegna eðlis Bluetooth-samskiptareglunnar sjálftrar er engin trygging fyrir því að tæki finnist meðan á skönnun stendur. Ef tækið er ekki á lista eða ekki er hægt að para saman skaltu ganga úr skugga um að það sé enn í pörunarham og reyndu síðan aðferðina aftur. Ef vandamálið er viðvarandi skaltu ganga úr skugga um að engin sterk truflun sé á þínu svæði, eins og annað Bluetooth tæki, WiFi bein eða önnur útvarpstæki.

Farsímakerfi

Athugið: Þetta valmyndaratriði er aðeins tiltækt þegar SIM-kort er til staðar í símanum.

Farsímagögn

Valmyndaratriðið Farsímagögn veitir umsýslu farsímagagna. Tækið notar bestu mögulegu tengingartegundina sem til er. Fyrir upplýsingar um núverandi tengingartegund, sjá upplýsingar um stöðu símans (ýttu á vinstri aðgerðahnappinn).

- Valmyndaratriði farsímagagnaskipta gerir kleift að kveikja og slökkva á farsímagögnunum.
- APN stillingar valmyndaratriði gerir kleift að stilla aðgangsstaði fyrir farsímanet.
- Valmyndaratriði farsímagagnanotkunar veitir nákvæmar upplýsingar um farsímagagnanotkun.

WiFi símtöl

Kveikir eða slekkur á símtölum yfir þráðlaust net. Ef þetta er virkt getur síminn notað þráðlaust net til að hringja ef farsímakerfið er ekki tiltækt.

Athugið: Þessi valmöguleiki er aðeins tiltækur ef farsímafyrirtækið þitt styður WiFi símtöl.

Val á neti

Í valmyndinni fyrir netval er hægt að velja rekstraraðila og tækni.

Athugið: Það getur tekið smá tíma að skanna og setja upp rekstraraðilann. Ef tengingin við rekstraraðilann bilar helst netið óbreytt.

PIN-kóði

PIN-númer valmyndaratriðið gerir kleift að virkja, slökkva á eða breyta PIN-númerinu. Þegar það er virkt er beðið um PIN-númerið við ræsingu símans.

Mikilvæg tilkynning: Ef þú slærð PIN-númerið rangt inn þrisvar sinnum í röð verður SIM-kortinu þínu lokað tímabundið og beðið um PUK-númer. Ef þú slærð PUK-númerið rangt inn tíu sinnum í röð verður SIM-kortinu þínu lokað varanlega.

Símtalsflutningur

Í símtalaflutningi geturðu valið í hvaða tilfellum þú vilt flytja símtal á annað SIM-kort. Þú getur valið að framsenda símtal í annað númer ef þú ert upptekinn eða þegar símtali er ósvarað.

Ítarlegar símtalastillingar

Í ítarlegum símtalastillingum geturðu sett upp ýmsa valkosti. Hægt er að velja SIM 1 eða 2 til að stilla talhólf eða símtal í bið.

Tengipróf

Valmyndaratriðið Tengingarpróf keyrir nettengingarpróf. Niðurstaðan veitir upplýsingar um gæði nettengingar og framboð á BlindShell miðlara.

SIM-kort

Valmyndaratriði SIM-korta gerir kleift að stjórna valinn SIM-kortum fyrir símtöl, skilaboð eða gagnaflutning.

Athugið: Þetta valmyndaratriði er aðeins tiltækt þegar tvö SIM-kort eru til staðar í símanum.

Uppáhaldsforrit

Valmyndaratriðið Uppáhaldsforrit gerir kleift að stjórna lista yfir uppáhaldsforrit. Þessi listi er fljótur aðgengilegur með því að ýta á hliðaraðgerðarhnappinn. Til að bæta forriti við eftirlæti skaltu velja Bæta við uppáhaldsforriti valmyndaratriðið. Til að fjarlægja forrit úr eftirlæti eða breyta staðsetningu þess á listanum skaltu velja forritið með því að ýta á staðfestingarhnappinn.

Ábending: Notaðu hliðarhnappinn til að skipta á milli forrita. Til dæmis, ef þú ert með tölvupóstinn þinn og annað forrit vistað í eftirlæti, geturðu fljótt hoppað úr tölvupóstinum yfir í hitt forritið og farið aftur í það upprunalega með því að nota bakhnappinn.

Skjálesari

Snertiskjár virkni

Snertiskjár gerir þér kleift að virkja eða slökkva á samskiptum við skjáinn og kanna með snertingu í forritum þriðja aðila.

Tilkynning um listaatriði

Það tilkynnir röð atriða fyrir neðan hvert annað í umsókn þriðja aðila sem hér segir: 1 af 3, 2 af 3, 3 af 3.

Tilkynning um töfluhluti

Það tilkynnir um línur og dálka fyrir ákveðin atriði í forriti þriðja aðila, svo sem myndir í albúminu.

Luna raddaðstoðarmaður

Þetta valmyndaratriði gerir kleift að breyta eiginleikum Luna raddaðstoðar.

Luna með gervigreindareiginleikum - ef virkt mun Luna nota gervigreind til að bjóða upp á víðtæka eiginleika í samskiptum við símann og forrit, getur svarað smáatriðum eða leitað að þér í netvafranum. Til að virkja verður þú beðinn um að samþykkja skilmála og skilyrði.

Hlustunartími Luna - Þú getur valið á milli langs og venjulegs hlustunartíma. Ef Langur er virkur, leyfir Luna þér að tala hægar og gerir þér kleift að gera lengri pásur á milli orða. Hún hlustar í lengri tíma. Þú getur einnig stöðvað hlustun Lunu með því að ýta á hliðarhnappinn.

SD-kortasnið

- Að forsníða SD kort þýðir að undirbúa það fyrir notkun með því að eyða öllum gögnum sem fyrir eru og setja upp nýtt skráarkerfi. Þetta ferli gerir kortið tilbúið til að geyma nýjar skrár.
- Áður en þú forsníðar skaltu ganga úr skugga um að afrita allar mikilvægar skrár í annað tæki, þar sem formattning eyðir öllu á kortinu.

Í hvað er hægt að nota SD-kortasniðið:

- Til að eyða öllum gögnum: Forsníða eyðir algjörlega öllum skráum á SD kortinu.
- Til að laga villur: Ef SD kortið þitt hefur villur eða virkar ekki rétt, getur formattning oft lagað þessi vandamál.

Athugið: Þetta valmyndaratriði er aðeins tiltækt ef SD kort er í.

Dagsetning, tími og tímabelti

Valmyndaratriðið Dagsetning, tími og tímabelti gerir kleift að kveikja og slökkva á sjálfvirkum tíma og dagsetningu, breyta tímasniði og tímabelti.

- Til að virkja sjálfvirkan tíma og dagsetningu skaltu velja valmyndaratriðið Tími og dagsetning. Þegar það er virkt eru tími og dagsetning sjálfkrafa stillt af netinu. SIM-kortið þarf að vera til staðar í símanum.

- Til að stilla tíma og dagsetningu handvirkt skaltu slökkva á sjálfvirkum tíma og dagsetningu fyrst.

Tungumál

Valmyndaratriðið Tungumál gerir kleift að breyta sjálfgefna tungumáli símans.

Kerfisuppfærsla

Valmyndaratriðið Kerfisuppfærsla gerir kleift að uppfæra hugbúnað símans. Uppfærslurnar koma með nýja eiginleika, bæta núverandi eiginleika og laga villur. Ný uppfærsla er tilkynnt með tilkynningu.

Til að leita handvirkt að uppfærslum skaltu velja valmyndaratriðið Athuga eftir uppfærslu. Ef uppfærsla er tiltæk skaltu velja Sækja uppfærslu og síðan Setja upp uppfærslu. Til að setja upp uppfærslu þarf nettengingu.

Mikilvæg tilkynning:

- Uppfærsluferlið tekur nokkrar mínútur. Þú verður upplýst um framvindu uppfærslunnar. Meðan á uppfærslunni stendur talar síminn með vélfærarödd.
- Ekki slökkva á símanum eða gera aðrar aðgerðir með símanum meðan á uppfærsluferlinu stendur. Það gæti leitt til skemmda á hugbúnaði símans, sem gerir það nauðsynlegt að senda símann til viðgerðar.

Síðasti kosturinn er Sýna breytingasögu. Þessi hluti inniheldur upplýsingar um hugbúnaðarútgáfu og breytingar.

Um síma

Valmyndaratriðið Um síma veitir tæknilegar upplýsingar um símann eins og hugbúnaðarútgáfu, geymslunotkun og netupplýsingar. Leyfir einnig aðgang að þjónustuvalmynd með endurstillingu og afritunarvalkosti.

Hugbúnaðarútgáfur

Upplýsingar um kerfisútgáfu, ROM útgáfu eða GIT eru geymdar hér.

Netupplýsingar

Upplýsingar um SIM, WiFi IP tölu eða Bluetooth MAC vistfang eru geymdar hér.

Þjónustualmynd

Þjónustualmyndin er eiginleiki sem einfaldar ákveðnar þjónustuaðgerðir. Fyrir þjónustualmyndina þarf síminn að endurræsa í sérstökum ham, utan venjulegs stýrikerfis. Þjónustualmyndin er ekki hluti af BlindShell kerfinu og ekki er hægt að taka á móti símtölum og öðrum stöðluðum símaaðgerðum. Til að fara úr þjónustualmyndinni skaltu velja Endurræsa síma valmyndaratriðið.

Afrit af gögnum

Öryggisgagnaaðgerðin mun búa til skrá sem inniheldur innri notendagögn. Afritunaraðgerðin vistar ekki gögn sem eru geymd á SD minniskorti ef það er til staðar.

- Til að taka öryggisafrit af gögnum skaltu setja SD minniskort eða USB C glampi drif í símann. Ef bæði eru til staðar verður öryggisafritið vistuð á SD minniskortinu.
- Veldu valmyndaratriðið Backup data.
- Veldu tegund öryggisafritunar, eftirfarandi valkostir eru tiltækir: Full öryggisafrit mun vista óskir notenda um forrit og símastillingar, þar á meðal miðla sem geymdir eru í innri geymslu símans. Full öryggisafrit án miðils gerir það sama að undanskildum miðlum sem geymdir eru í innri geymslu símans.
- Afritaskráin verður búin til með tímastimplinum og ".backup" endingunni.

Endurheimta gögn

Endurheimta gögn aðgerðin gerir kleift að endurheimta notendagögn úr öryggisafritsskrá sem áður var búin til með aðgerðinni Backup data. Afritaskráin verður að vera geymd á SD minniskorti eða USB C flassdrifi sem er sett í símann. Mikilvæg tilkynning: Gögnin þín verða yfirskrifuð af aðgerðinni Restore data.

Núllstillta verksmiðju

Valmyndaratriðið Verksmiðju endurstilling mun framkvæma svokallaða verksmiðjuendurstillingu símans. Meðan á þessari aðgerð stendur verða öll notendagögn þurrkuð út og síminn fer aftur í upprunalegt ástand.

Öryggisafrit af síma- og forritsgögnum

Afritunaraðgerðin gerir þér kleift að búa til og endurheimta afrit af forritagögnum. Afrit eru vistuð á SD-kortinu, þaðan sem hægt er að endurheimta þau síðar. Einnig er hægt að flytja þá í gegnum SD-kortið í annan BlindShell Classic 3 síma.

Búa til öryggisafrit

- Ef öryggisafritunareiginleikinn er virkur eru öryggisafrit búin til sjálfkrafa í bakgrunni um það bil einu sinni á dag.
- Til að búa til öryggisafrit handvirkt:
- Veldu "Handvirkt öryggisafrit" í valmyndinni.
- Til að taka öryggisafrit af öllum forritum, veldu "Öryggisafrit af öllu."
- Til að taka öryggisafrit af tilteknu forriti skaltu velja valmyndaratriðið „Velja forrit“.

Listi yfir afritunar pakka

- Til að skoða eða hafa umsjón með afritunarpakka skaltu staðfesta valmyndaratriðið "Listi öryggis afritunar pakka".
- Eftir að hafa valið afritunar pakka í listanum getur þú:
- Skoðaðu einstök afrit í pakkanum með því að staðfesta valmyndaratriðið „Innhald“.
- Endurheimtu öll afrit í pakkanum með því að staðfesta "Endurheimta" valmyndaratriðið.
- Skoðaðu geymsluskipulag og stærðir afrita í pakkanum með því að velja "Geymslunotkun" valmyndaratriðið.

Endurheimta öryggisafrit

- Til að endurheimta öryggisafrit af forriti:
- Veldu "Innihald" í valmyndinni.
- Veldu þann pakka sem þú vilt.
- Staðfestu pakkann og veldu "Endurheimta afrit" í valmyndinni.
- Til að eyða öryggisafriti af forriti:
- Veldu "Innihald" í valmyndinni.
- Veldu þann pakka sem þú vilt.
- Staðfestu pakkann og veldu "Eyða afriti" í valmyndinni.

Gagnaflutningur

Gagnaflutningur er aðgerð sem notuð er einu sinni sem er hönnuð til að flytja notendagögn úr BlindShell Classic 2 síma yfir í nýjan BlindShell Classic 3 síma. Það felur í sér að búa til öryggisafrit á BlindShell Classic 2, flytja þau ásamt lista yfir uppsett forrit og endurheimta gögn frá BlindShell Classic 2 og til BlindShell Classic 3. Gögn eru flutt með Wi-Fi þráðlausu neti.

Í upphafi flutningsins geturðu valið hvort flytja eigi innihald miðlunar möppunar í innri geymslu símans (t.d. tónlist, kvikmyndir, skjöl, hlaðvarp). Einnig er hægt að flytja miðlunar gögn sérstaklega (t.d. með því að nota tölvu í gegnum MTP eða Skráasafn til að flytja skrár á SD kort). Með því að taka miðlunargögn með í flutningspakkan eykst stærð hans verulega, krefst meira laust pláss á báðum tækjum og lengir flutningstímann.

Mikilvægar tilkynningar

- BlindShell Classic 3 verður að vera tengdur við internetið fyrir flutning. BlindShell Classic 2 þarf ekki nettengingu.
- Bæði tækin verða að vera hlaðin að minnsta kosti 25% eða tengd við hleðslutæki til að hefja flutninginn.
- Endurheimt afrit af forritum frá BlindShell Classic 2 mun skrifa yfir öll núverandi gögn fyrir þessi forrit á BlindShell Classic 3.
- Það þarf laust pláss til að búa til flutningspakkan. Ef SD kort er sett í, verður það notað í þessum tilgangi.
- Ef þú ert með mörg forrit með miklu magni af gögnum eða inniheldur innri geymslumiðla gæti ferlið tekið lengri tíma. Í sérstökum tilfellum getur flutningsferlið tekið allt að klukkutíma.

- Aðeins umsóknargögn sem eru minni en 150 MB verða flutt.
- Gagnaflutningur notar Wi-Fi þráðlaust net á 5 GHz bandinu. Flutningshraði getur verið mismunandi eftir staðbundnum Wi-Fi truflunum og umhverfisaðstæðum.
- Forrit þriðju aðila (nema vinsæl öpp) verða ekki sjálfkrafa sett upp á BlindShell Classic 3. Hins vegar, ef þriðju aðila app styður öryggisafritunarvirkni, verða gögn þess innifalin í flutningspakknum. Hægt er að endurheimta þessar afrit handvirkt eftir að forritið hefur verið sett upp aftur á BlindShell Classic 3.

Framkvæmir flutning

1. Settu BlindShell Classic 2 og BlindShell Classic 3 símana við hliðina á hvor öðrum.
2. Á BlindShell Classic 3:
 - Tengdu símann við internetið (í gegnum Wi-Fi eða SIM-kort með farsímagögnum). Mælt er með Wi-Fi tengingu eða ótakmarkaðri farsíma gagnaáætlun þar sem niðurhal á forritum gæti farið yfir mörk gagnaáætlunar.
 - Ræstu „Færa gögn frá BlindShell Classic 2“ í „Stillingar“ valmyndinni og staðfestu að þú ætlir að halda áfram.
3. Á BlindShell Classic 2:
 - Hringdu í *#123# frá aðalskjánum og veldu "Færa gögn til BlindShell Classic 3" valkostinn.
 - Staðfestu fyrirætlun þína um að halda áfram.
4. Fylgstu með gerð flutningspakkans á BlindShell Classic 2. Framfarir fyrir einstök forrit verða sýnd.
5. Tæki tengjast sjálfkrafa og gagnaflutningur hefst.
6. Fylgstu með flutningi flutningspakkans frá BlindShell Classic 2 yfir í BlindShell Classic 3.
7. Eftir að flutningi er lokið mun vel heppnað hljóð spilast á BlindShell Classic 2.
8. Á BlindShell Classic 3:

- Fylgstu með yfirfærslu flutningspakkans í geymslu símans.
 - Fylgstu með niðurhali og uppsetningu forrita.
 - Fylgstu með endurheimtum gagna.
9. Þegar flutningi er lokið mun BlindShell Classic 3 endurræsa og vera tilbúið til notkunar.

4.7 Handbók

Valmyndaratriðið Handbók inniheldur þetta skjal í köflum.

- Skoða handbók BlindShell-símans - Opnar handbókina þar sem þú getur séð allar upplýsingar um símann og virkni hans.
- Skoðaðu forritahandbækur - Handbækur fyrir tiltekið forrit er að finna hér.
- Ýttu á hnapp 8 til að skipta um sjálfvirkan lestur.

Leit

Hjálpar þér að finna þann hluta handbókarinnar sem þú ert að leita að. Sláðu inn leitarorð og Leit mun sýna kaflana þar sem leitarorðið er notað. Með niðurstöðunni geturðu opnað kaflann eða hluta textans í kaflanum.

4.8 Slökktu á símanum

Valmyndaratriðið Slökkva á símanum mun slökkva á símanum. Staðfestingar á þessari aðgerð er krafist.

4.9 Ósvaraðar tilkynningar og upplýsingar um stöðu símans

Til að sýna stöðuupplýsingar um símann, ýttu stutt á vinstri aðgerðarhnappinn. Þessi aðgerð er tiltæk hvenær sem er meðan þú notar símann. Listinn inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

- Tilkynningar - veldu til að skrá tilkynningar sem hafa gleymst.
- Núverandi tími og dagsetning - veldu til að opna dagatalsforritið.

- WiFi ástand - veldu til að opna WiFi stillingar.
- Bluetooth-staða - veldu til að opna Bluetooth-stillingar.
- Netkerfi - veldu að kveikja/slökkva á farsímagögnum.
- Rafhlaða ástand.

4.10 Flýttivalmynd

Ýttu lengi á vinstri aðgerðahnappinn til að birta flýttivalmynd þar sem þú getur auðveldlega nálgast ýmsar stillingar og aðgerðir. Þegar það er mögulegt er valmöguleiki fyrir afritun texta í boði.

Afritaðu/límdu texta

Þegar hægt er að afrita texta af skjánum inniheldur flýttivalmyndin hlutinn Afrita texta. Til að afrita texta skaltu velja þennan valmöguleika og síðan geturðu breytt textanum sem á að afrita. Staðfestu að afrita textann. Til að líma textann skaltu ýta lengi á vinstri aðgerðarhnappinn á meðan þú skrifar og velja valkostinn Líma texta.

Taka skjámynd

Tekur mynd af núverandi skjá og vistar hana í Myndir möppuna í innra geymslunni eða á SD kortinu, ef það er til staðar. Þú getur skoðað myndina í Myndskoðaranum.

Hefja skjáupptöku

Byrjar að taka upp skjá símans og heldur áfram þar til þú velur Stöðva skjáupptöku. Myndbandið og hljóðið eru vistuð sem aðskildar skrár í Myndbands möppunni í innra geymslunni eða á SD kortinu, ef það er til staðar. Þú getur skoðað myndbandið í Myndbandaspilaranum. Lengd myndbandsins er takmörkuð við 1 klukkustund.

4.11 Uppáhaldsforrit

Til að fá fljótt aðgang að uppáhaldsforritum, ýttu á hliðaraðgerðarhnappinn. Þetta opnar sérhannaðar lista yfir forrit sem hefur verið bætt við eftirlæti. Til að

bæta forriti við eftirlæti skaltu velja Bæta við upphaldsforritsvalmyndaratriði. Farðu í stillingar símans til að fá frekari lagfæringar, eins og að panta forritin á listanum.

5 Tæknilegar upplýsingar

5.1 Tengingar

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71
- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- Þráðlaust net: 2,4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM útvarpsmóttakari
- NFC

5.2 Vélbúnaður

- Mál: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Þyngd: 100 g (sími), 49 g (rafhlaða)
- Skjár: 2,83" (480 x 640)
- Minni (RAM): 3 GB
- Innri geymsla: 32 GB (aðgengileg notanda 22 GB)
- Ytri geymsla: micro SD minniskort allt að 128 GB (FAT32)
- Myndavél: 13 MP
- SIM kort: Tvöfalt micro-SIM
- Rafhlaða: 3000 mAh
- Hátalari: 1,5 W
- Hljóðnemi: Tvöfaldur hljóðnemi, hávaðaminnkun
- 3.5 steríó hljóðtengi
- USB Type-C
- Hnappar: SOS, hljóðstyrkur, hliðaraðgerðarhnappur
- LED ljósdíóða
- LED vasaljós myndavélar
- LED vasaljós

5.3 Skynjarar

- Segulmælir
- Loftvog
- Hröðunarmælir
- Gyroscope
- Nálægðarskynjari
- Ljósskynjari

5.4 Vottanir

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Regluleg notkun og öryggisupplýsingar

6.1 Regluleg notkun og öryggisupplýsingar

Einkanotkun

- Ekki taka símann í sundur. Einu hlutar símans sem hægt er að fjarlægja eru bakhliðin og rafhlaðan. Engin verkfæri eru nauðsynleg til að komast í rafhlöðuhólfið. Að taka símann í sundur fellur úr gildi ábyrgð hans.
- Notaðu símann eingöngu til fyrirhugaðrar notkunar og eingöngu samkvæmt notendahandbók hans. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða á símanum eða umhverfinu vegna misnotkunar.
- Ekki nota skemmdan síma. Áður en síminn er notaður, athugaðu hvort hann sé heill. Notkun á skemmdum síma getur leitt til meiðsla eða frekari skemmda. Vinsamlegast hafðu samband við dreifingaraðila þinn fyrir viðgerðir innan og utan ábyrgðar.
- Slökktu á símanum þegar notkun farsíma er ekki leyfð eða þegar það getur valdið truflunum eða hættu. Vinsamlega hlýðið öllum leiðbeiningum á lokuðu svæði.
- Framleiðandinn getur ekki ábyrgst rétta notkun símans þegar annar en upprunalegur aukabúnaður er notaður. Ef þú ákveður að nota annan en upprunalegan aukabúnað, vinsamlegast ráðfærðu þig við dreifingaraðilann þinn fyrst.
- Til að koma í veg fyrir hugsanlega heyrnarskaða skaltu ekki hlusta á háum hljóðstyrk í langan tíma. Hátalarinn og heyrnartól símans eru mjög hávær. Vinsamlegast farðu sérstaklega varlega þegar þú notar hæsta hljóðstyrkinn, sérstaklega þegar síminn er nálægt eyrunum.
- Gakktu úr skugga um að þú heyrir umhverfishljóð þegar þú ferð til vinnu með heyrnartólum. Þetta getur sett þig í hættulegar aðstæður í umferðinni.
- Síminn er ekki vatns- eða rykþolinn, hafðu hann þurr. Komið í veg fyrir snertingu við vökva.

- Ekki nota símann í rykugum, reykandi eða röku umhverfi eða nálægt segulsviðum. Óhreinindi eða raki getur komist inn í símann sem getur hugsanlega skemmt hann.
- Haltu símanum fjarri hitagjöfum og frá beinu sólarljósi. Ekki skilja símann eftir inni í farartæki eða á stöðum þar sem hitinn getur farið yfir 45°C (113°F).
- Ekki nota símann við akstur, reiðhjól eða önnur farartæki. Fylgdu alltaf staðbundnum lögum varðandi notkun farsíma.
- Ekki setja símann eða aukabúnað hans í örbylgjuofn.
- Ekki setja símann nálægt kreditkortum eða öðrum geymslutækjum sem bera upplýsingar á segulræmum. Hátalari símans inniheldur segull sem getur eytt upplýsingum á segulmagnuðum geymslumiðlum.

Rafhlaða og hleðsla

- Reyndu að halda rafhlöðunni á milli 41°F og 86°F (5°C og 30°C) til að ná sem bestum árangri. Stutt útsetning fyrir hlýrra eða kaldara hitastigi mun ekki skemma rafhlöðuna, en langvarandi útsetning fyrir miklum hita mun draga úr getu og endingu rafhlöðunnar.
- Slökktu á símanum og fjarlægðu rafhlöðuna þegar síminn er ekki notaður í langan tíma. Helst ætti rafhlaðan að vera hlaðin um 60% þegar hún er geymd. Þetta mun lengja endingu rafhlöðunnar og varðveita hámarksgetu hennar.
- Ekki taka í sundur, skera, mylja, beygja, gata eða skemma rafhlöðuna á annan hátt á nokkurn hátt. Það getur kviknað í rafhlöðunni ef hún skemmist. Þetta er ekki mjög líklegt, en það er mögulegt. Vinsamlegast hafðu í huga að rafhlaðan er hættulegasti hluti símans.
- Ekki reyna að gera við eða breyta rafhlöðunni. Þetta getur leitt til skemmda á rafhlöðunni sem getur valdið eldi eða sprengingu.
- Notaðu aldrei skemmda rafhlöðu, hleðslutæki eða hleðslusnúru. Það getur kviknað í rafhlöðunni eða hleðslutækinu eða valdið raflosti.
- Notaðu aðeins upprunalegu rafhlöðuna og notaðu aðeins upprunalegu rafhlöðuna til að knýja símann sem hún er ætluð fyrir. Rafhlaðan er eingöngu hönnuð fyrir þetta sérstaka tæki. Aðrar rafhlöður passa kannski ekki vel eða hafa aðra eiginleika og þær gætu skemmt símann þinn.
- Allar rafhlöður hafa takmarkaðan endingartíma og munu minnka afkastagetu eftir nokkur hundruð hleðslulotur.

- Straumbreytirinn er eingöngu ætlaður til notkunar innandyra.
- Þegar straumbreytirinn er aftengdur úr innstungu skaltu toga í millistykkið, aldrei í snúruna.
- Taktu straumbreytinn úr sambandi þegar hann er ekki í notkun.
- Haldið aldrei millistykkinu með blautum höndum.

Endurvinnna

Skilaðu alltaf notuðum rafeindavörum, rafhlöðum og umbúðum á sérstakar söfnunarstöðvar. Ekki farga þessum vörum sem óflokkuðu heimilissorpi. Ef þú ert ekki viss um hvernig eigi að farga símanum þínum, fylgihlutum hans eða umbúðum vinsamlega hafðu samband við dreifingaraðilann þinn.

Lítill börn og dýr

Haltu símanum og fylgihlutum hans fjarri litlum börnum og dýrum. Síminn þinn inniheldur (eða kemur með) smáhlutum, plasthlutum og hlutum með beittum brúnum sem geta valdið meiðslum eða valdið köfnunarhættu.

Truflun á lækningatækjum

- Notkun útvarpsbúnaðar, þar á meðal þráðlausra síma, getur truflað virkni lækningatækja sem eru ekki nægilega varin. Hafðu samband við lækni eða framleiðanda lækningatækisins til að ákvarða hvort það sé nægilega varið fyrir utanaðkomandi útvarpsorku.
- Til að koma í veg fyrir hugsanlega truflun mæla framleiðendur ígræddra lækningatækja að lágmarki 15,3 sentímetra (6 tommur) aðskilnaður á milli þráðlauss tækis og lækningatækisins. Einstaklingar sem eiga slík tæki ættu að:
 - Haltu þráðlausa tækinu alltaf í meira en 15,3 sentímetra (6 tommu) fjarlægð frá lækningatækinu.
 - Ekki bera þráðlausa tækið í brjóstvasa.
 - Haltu þráðlausa tækinu að eyranu á móti lækningatækinu.
 - Slökktu á þráðlausa tækinu ef einhver ástæða er til að gruna að truflun eigi sér stað.
 - Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda fyrir ígrædda lækningatækið.
 - Ef þú hefur einhverjar spurningar um notkun þráðlausa tækisins með ígræddu lækningatæki skaltu hafa samband við heilbrigðisstarfsmann þinn.

SAR einkunnir

- Síminn er flokkaður til notkunar í dæmigerðu heimilisumhverfi.
- Hæsta SAR-gildi (Specific Absorption Rate) sem greint er frá fyrir símann samkvæmt CE staðli þegar hann er prófaður að höfði er 0.623 W/kg (10g), og þegar hann er borinn rétt á líkamann er 1.474 W/kg (10g). Lágmarksfjarlægð fyrir líkamsburð er 5 mm.
- Hæsta SAR-gildi (Specific Absorption Rate) sem greint er frá fyrir símann samkvæmt FCC/ISED staðli þegar hann er prófaður að höfði er 0.988 W/kg (1g), og þegar hann er borinn rétt á líkamann er 1.286 W/kg (1g). Lágmarksfjarlægð fyrir líkamsburð er 10 mm.

Framboð á hugbúnaði og þjónustu

Hugbúnaður símans er boðinn eins og hann er, með öllum hugsanlegum göllum hans. Framleiðandinn gerir engar kröfur, lofar eða ábyrgist nákvæmni, heilleika eða fullnægjandi innihalds sem síminn lætur í té og afsalar sér beinlínis ábyrgð á villum og vanrækslu sem fram koma í símanum.

- Sum forrit þurfa nettengingu til að virka rétt.
- Stundum gæti sum þjónusta verið ótíltæk vegna stöðvunartíma miðlara eða vegna þess að þjónusta þriðja aðila er ekki tiltæk.
- Upplýsingar sem síminn gefur upp eru kannski ekki alltaf nákvæmar (t.d. staðsetning, niðurstöður litagreiningar, veðurupplýsingar osfrv.).
- Framleiðandinn er á engan hátt ábyrgur fyrir innihaldi þriðju aðila sem birtast í forritum símans.
- Hugbúnaðurinn er stöðugt uppfærður. Framleiðandinn áskilur sér rétt til að stilla hugbúnaðinn eða innihald notendahandbókarinnar án fyrirvara.

Ef þú ert í vafa hafðu samband við dreifingaraðilann

Ef þú hefur einhverjar spurningar, áhyggjur eða lendir í aðstæðum þar sem þú þarft aðstoð, vinsamlegast hafðu samband við dreifingaraðilann sem þú hefur keypt símann af. Þú getur líka haft beint samband við framleiðanda símans með tölvupósti á info@blindshell.com.

7 Reglugerðarupplýsingar

7.1 Reglugerðarupplýsingar

Reglugerðarupplýsingar - Bandaríkin

FCC auðkenni: 2ATXD-BS-02

FCC RF útsetningarupplýsingar

Í ágúst 1986 samþykkti Federal Communications Commission (FCC) Bandaríkjanna, með aðgerðum sínum í Report and Order FCC 96-326, uppfærðan öryggisstaðal fyrir váhrif manna fyrir útvarpsbylgjur (RF) rafsegulorku frá FCC-stýrðum sendum. Þessar leiðbeiningar eru í samræmi við öryggisstaðalinn sem áður var settur af bæði bandarískum og alþjóðlegum staðlastofnunum. Hönnun þessa síma er í samræmi við FCC leiðbeiningar og þessa alþjóðlegu staðla. Notaðu aðeins meðfylgjandi eða samþykkt loftnet. Óheimilar breytingar á loftnetum eða viðhengi gætu skert símtalsgæði, skemmt símann eða leitt til brota á FCC reglugerðum. Ekki nota símann með skemmd loftnet. Ef skemmd loftnet kemst í snertingu við húð getur það valdið minniháttar bruna. Vinsamlegast hafðu samband við staðbundinn söluaðila til að skipta um loftnet.

Líkamsslitin aðgerð

Þetta tæki var prófað fyrir dæmigerðar líkamsburðaraðgerðir þar sem bak/framhlið símans var haldið 10 mm frá líkamanum. Til að uppfylla kröfur FCC um útvarpsbylgjur verður að halda lágmarksfjarlægð sem er 10 mm á milli líkama notandans og bakhliðar/framhliðar símans, þar með talið loftnetsins. Ekki skal nota beltaklemmur, hulstur og álíka fylgihluti sem innihalda málmíhluti frá þriðja aðila. Aukabúnaður sem er borinn á líkama sem getur ekki haldið 10 mm fjarlægð á milli líkama notandans og aftan/framhlið símans og hefur ekki verið prófaður fyrir dæmigerða líkamsborinn aðgerðir eru hugsanlega ekki í samræmi við útvarpsmörk FCC og ætti að forðast. Fyrir frekari upplýsingar um RF útsetningu, vinsamlegast farðu á heimasíðu FCC á **www.fcc.gov**

Þráðlausa handfesta farsíminn þinn er útvarpssendir og móttakari með litlum krafti. Þegar það er ON, tekur það við og sendir einnig út útvarpsbylgjur (RF) merki. Í ágúst, 1996, samþykktu Federal Communications Commissions (FCC) viðmiðunarreglur um útvarpsbylgjur með öryggisstigum fyrir þráðlausa síma. Þessar leiðbeiningar eru í samræmi við öryggisstaðla sem áður voru settir af bæði bandarískum og alþjóðlegum staðlastofnunum:

- ANSIC95.1 (1992)
- NCRP skýrsla 86 (1986)
- ICNIRP (1999)

Þessir staðlar voru byggðir á yfirgripsmiklu og reglubundnu mati á viðeigandi vísindaritum. Til dæmis skoðuðu yfir 120 vísindamenn, verkfræðingar og læknar frá háskólum, heilbrigðisstofnunum ríkisins og iðnaði tiltækar rannsóknir til að þróa ANSI staðalinn (C95.1). Engu að síður mælum við með því að þú notir handfrjálstan búnað með símanum þínum (svo sem heyrnartól eða heyrnartól) til að forðast hugsanlega útsetningu fyrir útvarpsorku. Hönnun símans þíns er í samræmi við FCC leiðbeiningar (og þá staðla).

Notaðu aðeins meðfylgjandi loftnet eða viðurkennt loftnet. Óviðkomandi loftnet, breytingar eða viðhengi gætu skemmt símann og geta brotið gegn FCC reglugerðum.

Venjuleg staða

Haltu símanum eins og öðrum síma með loftnetinu beint upp og yfir öxlina.

Upplýsingar um RF útsetningu:

Þessi vara er í samræmi við kröfur FCC RF Exposure og vísar til FCC vefsíðu <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> leitaðu að FCC auðkenni: 2ATXD-BS-02 til að fá frekari upplýsingar inniheldur SAR gildi.

Þetta tæki er í samræmi við 15. hluta FCC reglna. Rekstur er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum:

1. Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum, og
2. Þetta tæki verður að taka við öllum truflunum sem berast, þar með talið truflunum sem geta valdið óæskilegri notkun.

ATHUGIÐ: Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum útvarps- eða sjónvarpstruflunum af völdum óviðkomandi breytinga á þessum búnaði. Slíkar breytingar gætu ógilt heimild notanda til að stjórna búnaðinum.

ATHUGIÐ: Þessi búnaður hefur verið prófaður og reynst vera í samræmi við takmarkanir fyrir stafrænt tæki í flokki B, í samræmi við 15. hluta FCC reglnanna. Þessi mörk eru hönnuð til að veita eðlilega vörn gegn skaðlegum truflunum í íbúðarhúsnæði. Þessi búnaður framkallar notkun og getur geislað út radiótíðniorku og, ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar, getur hann valdið skaðlegum truflunum á fjarSKIPTI. Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflun eigi sér stað í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta truflunina með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:

- Stilltu eða færðu móttökuloftnetið.
- Auka aðskilnað milli búnaðar og móttakara.
- Tengdu búnaðinn í innstungu á annarri hringrás en móttakarinn er tengdur við.
- Hafðu samband við söluaðilann eða reyndan útvarps-/sjónvarpstæknimann til að fá aðstoð

Ekki nota tækið í umhverfi sem er undir lágmark -10 °C eða yfir hámarks 50 °C, tækið gæti ekki virka.

Breytingar eða breytingar á þessari einingu, sem ekki hafa verið samþykktar sérstaklega af þeim aðila sem ber ábyrgð á samræmi, gæti ógilt heimild notanda til að nota búnaðinn.

Ad Hoc aðgerð er studd en ekki hægt að starfa á tíðnum sem ekki eru í Bandaríkjunum.

Notkun þessa tækis er takmörkuð við notkun innandyra. (W52 hljómsveit)

Heyrnartæki samhæfni (HAC)

Síminn þinn er í samræmi við kröfur FCC um samhæfni heyrnartækja.

FCC hefur samþykkt HAC reglur fyrir stafræna þráðlausa síma. Þessar reglur krefjast þess að ákveðnir símar séu prófaðir og metnir samkvæmt American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 heyrnartækjasamhæfisstöðlum. ANSI staðallinn fyrir samhæfni heyrnartækja inniheldur tvenns konar einkunnir:

- M-Ratings: Einkunn fyrir minni útvarpstruflun til að gera hljóðtengingu við heyrnartæki kleift.
- T-Ratings: Einkunn fyrir inductive tengingu við heyrnartæki í telecoil ham.

Sími er talinn samhæfður heyrnartæki samkvæmt FCC reglum ef hann er flokkaður M3 eða M4 fyrir hljóðtengi og T3 eða T4 fyrir inductive tengingu. Þessar einkunnir eru gefnar á kvarðanum frá einni til fjögur, þar sem fjórar eru bestar. Síminn þinn uppfyllir M3/T3 stigs einkunn.

Hins vegar, einkunnir fyrir samhæfni heyrnartækja tryggja ekki að truflun á heyrnartækjum verði ekki. Niðurstöður verða mismunandi eftir því hversu ónæmi heyrnartækisins er og hversu mikið heyrnartapið er. Ef heyrnartækið þitt er viðkvæmt fyrir truflunum getur verið að þú getir ekki notað flokkaðan síma með góðum árangri. Að prófa símann með heyrnartækinu er besta leiðin til að meta hann fyrir persónulegar þarfir þínar.

Þessi sími hefur verið prófaður og metinn til notkunar með heyrnartækjum fyrir suma þráðlausu tækni sem hann notar. Hins vegar gæti verið einhver nýrri þráðlaus tækni notuð í þessum síma sem hefur ekki verið prófuð enn til notkunar með heyrnartækjum. Það er mikilvægt að prófa mismunandi eiginleika þessa síma vandlega og á mismunandi stöðum, með því að nota heyrnartækin eða kuðungsígræðsluna, til að ákvarða hvort þú heyrir truflun hávaða.

Heyrnartæki geta einnig fengið einkunn. Framleiðandi heyrnartækja eða heyrnarlæknir gæti hjálpað þér að finna þessa einkunn. Fyrir frekari upplýsingar um FCC heyrnartæki samhæfni, vinsamlegast farðu á **<http://www.fcc.gov/cgb/dro>**.

Reglugerðarupplýsingar - Kanada

IC: 25259-BS02

Þetta tæki inniheldur leyfislausu sendi/viðtakara sem eru í samræmi við nýsköpun, vísindi og efnahagspróun anada's leyfislausu RSS(s). Rekstur er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum:

1. Þetta tæki gæti ekki valdið truflunum.
2. Þetta tæki verður að taka við öllum truflunum, þar með talið truflunum sem geta valdið óæskilegri notkun tækisins.

Líkamsslitin aðgerð

Þetta tæki við vinnuskyldustuðla allt að 63,3% var prófað fyrir dæmigerðar líkamsburðaraðgerðir með bakhlið símans í 10 mm fjarlægð frá líkamanum. Til að uppfylla kröfur RSS102 verður að hafa lágmarks fjarlægð sem er 10 mm á milli líkama notandans og bakhlið símans, þar með talið loftnetsins. Ekki skal nota beltaklemmur, hulstur og álíka fylgihluti sem innihalda málmhluti frá þriðja aðila. Aukabúnaður sem er borinn á líkama sem getur ekki haldið 10 mm fjarlægð á milli líkama notandans og bakhlið símans og hefur ekki verið prófaður fyrir dæmigerða líkamsborinn aðgerðir eru hugsanlega ekki í samræmi við RSS 102 mörk og ætti að forðast.

Notkun þessa tækis er takmörkuð við notkun innandyra. (W52 hljómsveit)

Reglugerðarupplýsingar - ESB

Einföld samræmisyfirlýsing

Hér með hefur Matapo a.s. lýsir því yfir að farsíminn af gerð fjarskiptabúnaðar sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB

Fullur texti ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er fáanlegur á eftirfarandi netfangi:

www.blindshell.com/conformity

Upplýsingar um förgun fyrir notendur raf- og rafeindatækjaúrgangs

Þetta tákni á vörunni og/eða meðfylgjandi skjölum þýðir að ekki ætti að blanda notuðum raf- og rafeindabúnaði (WEEE) saman við almennan heimilissorp. Fyrir rétta meðhöndlun, endurheimt og endurvinnslu, vinsamlegast farðu með þessa vöru(r) á þar til gerða söfnunarstaði þar sem henni verður tekið án endurgjalds. Að öðrum kosti, í sumum löndum, gætirðu skilað vörum þínum til staðbundinnar söluaðila þegar þú kaupir samsvarandi nýja vöru.

Að farga þessari vöru á réttan hátt mun hjálpa til við að spara dýrmætar auðlindir og koma í veg fyrir hugsanleg neikvæð áhrif á heilsu manna og umhverfið, sem annars gætu stafað af óviðeigandi meðhöndlun úrgangs.

Vinsamlegast hafðu samband við sveitarfélagið til að fá frekari upplýsingar um næsta tilnefnda söfnunarstað.

Viðurlög gætu átt við fyrir ranga förgun á þessum úrgangi, í samræmi við landslög þín.

Takmarkanir á 5GHz bandi

Tækið er aðeins takmarkað til notkunar innandyra þegar það er notað á bilinu frá 5,15GHz til 5,35GHz í eftirfarandi löndum:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Tíðnisvið og afl

Samkvæmt tilskipuninni um fjarskiptabúnað (RED) 2014/53/ESB er hámarksafl búnaðarins eftirfarandi:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2,4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

Reglugerðarupplýsingar - Suður-Afríka

Samræmisyfirlýsing

Þetta tæki er í samræmi við ICASA staðla. Hægt er að finna allan texta samræmisyfirlýsingarinnar á netinu á eftirfarandi netfangi: **www.blindshell.com/conformity**

Reglugerðarupplýsingar - Ástralía og Nýja Sjáland

Samræmisyfirlýsing

Þetta tæki er í samræmi við ACMA staðla. Hægt er að finna allan texta samræmisyfirlýsingarinnar á netinu á eftirfarandi netfangi: **www.blindshell.com/conformity**

8 Lagalegar upplýsingar

8.1 Lagalegar upplýsingar

Takmörkuð ábyrgð

Síminn fellur undir takmarkaða ábyrgð. Ábyrgðartíminn er á eftir

- Bandaríkin, Kanada: tólf (12) mánuðir;
- Evrópusambandið, Suður-Afríka, Bretland, Ástralía, Nýja Sjáland: tuttugu og fjórir (24) mánuðir.

Vinsamlegast staðfestu ábyrgðartímabilið fyrir lönd og/eða svæði sem ekki eru skráð í þessu skjali við dreifingaraðila þinn.

Lágmarkslíftími rafhlöðu er 12 mánuðir. Á þessu tímabili ætti aðeins minniháttar lækkun á afkastagetu þess að eiga sér stað. Eftir þetta tímabil er hvers kyns minnkun á getu þess eða tap á virkni talin stafa af algengu sliti. Takmarkaða ábyrgðin hefst á þeim degi sem fyrsti notandi kaupir vöruna. Takmarkaða ábyrgðin nær til galla í efni og framleiðslu. Öllum öðrum ábyrgðum, óbeint eða óbeint, er hafnað.

Engin ábyrgð er veitt, óháð bilun sem upp hefur komið, í eftirfarandi tilvikum:

- Venjulegt slit á vörunni og minnkun á hleðslu rafhlöðunnar með notkun hennar.
- Skemmdir sem stafa af óviðeigandi notkun, útsetningu fyrir raka, vökva eða hitagjafa.
- Tjón sem stafar af notkun aukabúnaðar eða tengjum sem ekki eru til staðar af framleiðanda.
- Skemmdir af völdum þess að tækið er fallið eða af völdum of mikils þrýstings sem leiðir til sprungna eða brota á hlutum tækisins.
- Misbrestur á að virða upplýsingarnar sem gefnar eru upp í öryggis-, reglugerðar- og lagaupplýsingaskjali.
- Skemmdir af völdum notkunar á ófrumlegri rafhlöðu eða notkun BlindShell rafhlöðunnar í öðru tæki.
- Tjón sem stafar af tilraun til viðgerðar sem óviðkomandi hefur gert.

Þessi takmarkaða ábyrgð nær ekki yfir neinar bilanir í netþjónustu, svo sem rof í farsíma- eða þráðlausu neti.

Hugbúnaður tækisins er boðinn eins og hann er, með öllum hugsanlegum göllum.

Við mælum með að taka öryggisafrit af notendagögnunum að minnsta kosti einu sinni í mánuði til að koma í veg fyrir óæskilegt gagnatap. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á gagnatapi vegna bilunar í tækinu, viðgerðar eða endurnýjunar á tækinu.

Takmörk á ábyrgð framleiðanda

Ábyrgðin sem lýst er hér lýsir öllu umfangi ábyrgðar Matapo og einangrunarúrræði varðandi vöruna. Í engu tilviki mun Matapo vera ábyrgt fyrir tjóni umfram kaupverð vörunnar eða fyrir, án takmarkana, viðskiptalegt tap af einhverju tagi; tap á notkun, tíma, gögnum, orðspori, tækifærum, viðskiptavild, hagnaði eða sparnaði; óþægindi; eða tilfallandi, sérstakar, afleiddar eða refsiverðar skaðabætur.

Viðurkenndir dreifingaraðilar Matapo bera enga ábyrgð eða ábyrgð sem tengist notkun eða misnotkun tækisins.

Úrlausn deilumála - eingöngu Bandaríkin og yfirráðasvæði þeirra

Þetta skjal hér er bindandi lagalegt samkomulag („samningur“) milli þín (annaðhvort einstaklings eða aðila) og Matapo. Opnun vöruumbúða, notkun vörunnar eða varðveisla vörunnar felur í sér samþykki þessa samnings, óháð því hvort þú ert upphaflegur kaupandi, notandi eða annar viðtakandi vörunnar.

Þú og Matapo eru hvor um sig sammála um að öll ágreiningsmál sem rísa á einhvern hátt vegna þessarar takmörkuðu ábyrgðar, eða söluskilyrði eða frammistöðu vörunnar skulu leyst eingöngu með endanlegum og bindandi gerðardómi, en ekki af dómstólum eða kviðdómi. Slíkur ágreiningur skal ekki sameinast eða sameinast með ágreiningi sem tengist vöru eða kröfu einhvers annars einstaklings eða aðila, og sérstaklega, án takmarkana af framangreindu, skal ekki undir neinum kringumstæðum fara fram sem hluti af hóp málsókn. Gerðardómurinn skal fara fram fyrir einum gerðardómara, en úrskurður hans má ekki fara fram úr, að formi eða fjárhæð, þeim úrræðum sem gildandi lög leyfa.

Gerðardómurinn skal fara fram í samræmi við American Arbitration Association (AAA) Commercial Arbitration Reglur sem gilda um neytendadeilur. AAA reglurnar eru fáanlegar á netinu á adr.org eða með því að hringja í AAA í síma 1-800-778-7879. Þetta gerðardómsákvæði er sett samkvæmt Federal Arbitration Act. Lög New York-ríkis, án tilvísunar til lagavals meginreglna þess, skulu gilda um túlkun á takmörkuðu ábyrgðinni og öllum deilum sem falla undir þetta gerðardómsákvæði. Gerðarmaður skal skera úr um öll álitamál varðandi túlkun og beitingu þessa gerðardómsákvæðis og takmarkaðrar ábyrgðar.

Fyrir hvers kyns gerðardóm þar sem heildartjónakröfur þínar, að frátöldum lögmannskostnaði og þóknun sérfræðivitna, eru \$5.000,00 eða minna („Lítill krafa“), getur gerðardómsmaðurinn, ef þú sigrar, dæmt hæfileg lögmannspóknun þína, þóknun sérfræðivitna og kostnaðar sem hluti af hvaða dómi sem er, en hann má ekki veita Matapo þóknun nema sérfræðingurinn hafi verið dæmdur til þóknunar, eða sérfræðingurinn hafi verið dæmdur til þóknunar. . Í tilviki smákrafa verður þú að greiða ekki meira en helming af heildarumsýslu-, aðstöðu- og gerðarpóknunum, eða \$50,00 af slíkum þóknunum, hvort sem er lægra, og Matapo skal greiða afganginn af slíkum þóknunum. Umsýslu-, aðstöðu- og gerðarpóknun fyrir gerðardóma þar sem heildar tjónakröfur þínar, að frátöldum þóknun lögfræðinga og þóknun sérfræðivitna, fara yfir \$5.000.00 („Stór krafa“) skulu ákvarðaðar samkvæmt AAA reglum. Í stórum kröfum getur gerðarmaður veitt ríkjandi aðila, eða skipt á milli aðila, sanngjörn lögmannspóknun, þóknun sérfræðivitna og kostnað að því marki sem gildandi lög leyfa. Dómur má kveða upp um úrskurð gerðarmanns í hvaða dómstóli sem er þar til bærs lögsögu.

Þú getur afþakkað þessa málsmeðferð við lausn deilumála með því að tilkynna Matapo eigi síðar en 30 almanaksdagum frá dagsetningu fyrsta kaupanda neytenda á vörunni. Til að afþakka, verður þú að senda tilkynningu með tölvupósti á **info@blindshell.com**, með efnislínunni: "Aþakka gerðardóm." Í afþakka tölvupóstinum verður þú að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

1. nafn þitt og heimilisfang;
2. dagsetningin þegar varan var keypt;
3. tegundarheiti vöru eða tegundarnúmer; og
4. IMEI sem er að finna - á vöruboxinu; - á miða aftan á vörunni undir rafhlöðunni.

Þetta er eina tilkynningin sem virkar til að afþakka þessa málsmeðferð við lausn deilumála. Að afþakka þessa málsmeðferð við lausn deilumála mun ekki hafa

áhrif á vernd takmarkaðrar ábyrgðar á nokkurn hátt og þú munt halda áfram að njóta ávinnings takmarkaðrar ábyrgðar.